

ECOSPLIT® & ECOSPLIT® DC INVERTER 40VX / 38EX / 38EV / 38EW / 38ES

Refrigerante Puron® (HFC-R410A)

60 Hz

Instalação, Operação e Manutenção

Índice

1. Segi	urança e Transporte	1
	nenclatura e Características Técnicas Gerais	
3. Insta	alação	
3.1.1	Recebimento e Inspeção da Unidade	. 14
	Recomendações Gerais	
3.3.	Colocação no Local	. 15
3.4 L	Jnião dos Módulos	. 17
3.5. l	Dimensionais	. 20
3.6.	Verificação dos Filtros de Ar	. 26
3.7. l	Instalação dos Dutos de Insuflamento de Ar	. 26
	Conexões de Interligação	
3.9.	Tubulação de Interligação	. 27
3.10	. Carga de Fluido de Refrigerante	. 28
3.11	. Carga Adicional de Óleo	. 29
	. Conexões para Dreno	
	. Conexões Elétricas	
	. Dados Elétricos - Un. Condensadoras Axiais	
3.15	. Dados Elétricos - Un. Condensadoras Centrífugas	. 38
4. Ope		
	Pré-Operação	
	Verificação Inicial	
	Comandos	
	Procedimento de Vácuo e Carga de Refrigerante	
	Cuidados Gerais	. 43
	utenção	
	Ventiladores	
	Lubrificação	
	Filtros de Ar	
	Remoção dos Painéis de Fechamento	
	Quadro Elétrico	
	Limpeza	
	Circuito Frigorífico	
	Bandeja de Condensadolsolamento Térmico	
عا.د Anexo	. Tabela de Códigos de Falhas (38EX/38EV) I - Eventuais Anormalidades	
Anexo		
Anexo	,	
	IV - Esquemas Elétricos	
	V - Relatório de Partida Inicial (RPI)	
	VI - Cálculo de Sub-Resfriamento	. 0 :
	eraquecimento	71
	VII - Tabela de Conversão HFC-R410A	
	VIII - Posições de Montagem e Espaçamentos	
	IX - Detalhe Típico de Instalação Elétrica	
	X - Informações Refrigerante HFC-R410A	
	ervações de Segurança	. 85

1. Segurança e Transporte

As unidades de alta capacidade Ecosplit® & Ecosplit® DC Inverter 40VX / 38ES / 38EV / 38EX / 38EW são projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações do projeto. Todavia, devido à pressão do sistema, componentes elétricos e movimentação da unidade, alguns aspectos da instalação, partida inicial e manutenção deste equipamento deverão ser observados.

Somente instaladores e mecânicos credenciados pela Carrier devem instalar, dar a partida e fazer a manutenção destes equipamentos.

Quando estiver trabalhando no equipamento observe todos os avisos de precaução das etiquetas fixadas na unidade, siga todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção adequados.

PENSE EM SEGURANÇA!

⚠ ATENÇÃO

- Nunca coloque a mão dentro da unidade enquanto o ventilador estiver funcionando.
- Proteja a descarga do ventilador centrífugo das unidades caso essas tenham fácil acesso a pessoas não autorizadas.
- Desligue a alimentação de força antes de trabalhar na unidade. Remova os fusíveis e leve-os consigo, a fim de evitar acidentes. Deixe um aviso indicando que a unidade está em servico.

Lembretes:

- Mantenha o extintor de incêndio próximo ao local de trabalho. Verifique o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- 2. Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. O cilindro de acetileno deve ser mantido e transportado na posição vertical.
- 3. Use nitrogênio seco para pressurizar e verificar vazamentos do sistema. Use sempre um bom regulador. Cuide para não exceder 3790 kPa (550 psig) de pressão de teste nos compressores herméticos.
- 4. Use óculos e luvas de segurança quando remover o refrigerante do sistema.

1. Segurança e Transporte (continuação)



Transporte

- a) Não balance a unidade durante o transporte e nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- b) Respeite o limite de empilhamento indicado nas embalagens das unidades.
- c) Evite que cordas, correntes ou outros equipamentos encostem na unidade.
- d) Para içar as unidades utilize suportes conforme indicado nas figuras 1 e 2.
- e) Para instalação ou depósito do equipamento, o piso base deverá estar nivelado.
- f) Para o içamento do módulo alguns requisitos deverão ser seguidos, de modo a não danificar a máquina: Deverá ser usado uma viga (ou qualquer outra estrutura semelhante), nas extremidades e, somente nas extremidades, como mostrado nas figuras.

O módulo deverá ser içado como demonstrado na figura 1. O ângulo para os cabos (ou correntes) deverá ser de acordo com o mostrado na figura 3, sendo o comprimento dos cabos estimado por este ângulo.

⚠ ATENÇÃO

Para evitar danos durante a movimentação e transporte, não remova a embalagem da unidade até chegar ao local definitivo da instalação. Suspenda e deposite o equipamento cuidadosamente no piso.

Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se que seus aparelhos de movimentação comportam seu manejo com segurança. (Consulte as Tabelas 1 e as Figuras 4).




Fig. 2 - Içamento 38ES



Fig. 1 - Içamento 38EX






Fig. 3 - Ângulo de içamento





^{*} ST e HG - Ventiladores Sirocco.


^{**}SH - Ventiladores Limit Load




^{*} Quando as filtragens G4 ou F5 forem selecionadas, separadamente, o código será formado com 12 dígitos.









CODIFICAÇÃO MÓDULO EQUALIZADOR 40VX




L - Low Air Flow H - High Air Flow







CODIFICAÇÃO UNIDADES CONDENSADORAS 38ES




⚠ IMPORTANTE

A Carrier adverte que as unidades condensadoras 38ES não podem ser utilizadas em conjunto com as unidades condensadoras 38EX e/ou 38EV.




CODIFICAÇÃO UNIDADES CONDENSADORAS 38EX (Fixo) / 38EV (Inverter)



⚠ IMPORTANTE

A Carrier adverte que as unidades Condensadoras 38EX/EV versão "C" não podem ser utilizadas em conjunto com unidades condensadoras de versão anterior ou modelos 38ES.

CODIFICAÇÃO UNIDADES CONDENSADORAS 38EW





Combinações das Unidades Ecosplit / Ecosplit Inverter

As unidades 40VX podem ser utilizadas com condensadoras remotas com ventilador axial ou centrífugo conforme as combinações abaixo:

		Unidade Condensadora	Capacidade Nominal (TR)	Sequência de Instalação entre Unidades 40VX & 38E*
		38EV_10	10	10
	kial	38EV_15	15	15
rter	Condensador Ventilador Axial	38EV_10 + 38EX_10	20	10 10
Linha Inverter	dor Vent	38EV_15 + 38EX_10	25	15 10
ij	ondensa	38EV_15 + 38EX_15	30	15 15
	3	38EV_15 + 38EX_10 + 38EX_15	40	15 10 15
		38EV_15 + 38EX_15 + 38EX_15	45	15 15 15
		38EX_10	10	10
		38EX_15	15	15
	or Axial	38EX_10 + 38EX_10	20	10 10
	Condensador Ventilador Axial	38EX_15 + 38EX_10	25	15 10
	nsador≀	38EX_15 + 38EX_15	30	15 15
e e	Conde	38EX_15 + 38EX_10 + 38EX_15	40	15 10 15
Linha Fixa		38EX_15 + 38EX_15 + 38EX_15	45	15 15 15
		38EWB20	20	20
	ífugo	38ES_10 + 38ES_10	20	10 10
	lor Centr	38ES_15 + 38ES_10	25	15 10
	-Ventilad	38ES_15 + 38ES_15	30	15 15
	Condensador Ventilador Centrífugo	38ES_15 + 38ES_10 + 38ES_15	40	15 10 15
	Conc	38ES_15 + 38ES_15 + 38ES_15	45	15 15 15

^{*} O módulo ventilador 40VX_V é representado na tabela apenas ilustrativamente.



Tabelas 1 - Características Técnicas Gerais 40VX

Unidade Evaporadora		а				40VX_L			
	Características		10	15	20	25	30	40	45
Capac com 3	cidade (kcal/h) [1] 88EX		30184	43219	61288	74740	85710	118269	130324
	Capacidade (kcal/h) [1] com 38EV		29938	41906	60783	73758	83651	116451	128506
Capac com 3	cidade (kcal/h) [1] 88ES		-	-	61063	73121	83300	113855	124541
Capac com 3	cidade (kcal/h) [1] 88EW		-	-	61063	-	-	-	-
Alime	ntação principal (V/ph/l	Hz)	230, 380, 440 / 3 / 60						
Tensã	áo do comando (V/ph/H	z)				220 / 1 / 60			
N° de	circuitos frigoríficos			1		2		;	3
N° de	estágios de capacidad	е	:	2		4		(6
Refrig	gerante - Tipo					HFC-R410A			
	Área face (m²)		0,517	0,805	1,062	1,420	1,418	2,065	2,437
	N° filas					4			
	Diâmetro tubos - mm (in)					9,53 (3/8)			
В	Aletas polegada								
ntin	Tipo N° circuitos		Fipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre					9	
erpe	N° circuitos			1		2		;	3
Ø	Linha de líquido - mm Qtd. x Diâm. / Tipo	(in)	1 x 15,87 (5/8) / Solda	2 x 15,87 (2 x 5/8) / Solda			3 x 15,87 (3	x 5/8) / Solda
	Linha de sucção - mm Qtd. x Diâm. / Tipo	(in)	1 x 34,92 (1	.3/8) / Solda	2 x 34,92 (2 x 1.3/8) / Solda		3 x 34,92 (3 x	1.3/8) / Solda	
-	Tipo		12/12	18/18	18/18	15/15 x 2	18/18 x 2	18/18 x 2	18/18 x 3
	Vazão Mínima (m³/h) [2]	3720	5798	7648	10223	10212	14870	17543
	Vazão Máxima (m³/h) [[2]	5208	8117	10707	14312	14297	20818	24560
Sirocco)	Rotação (RPM)		814-991	542-668	550-680	700-925	625-770	640-770	660 - 740
(Sirc	P.E.D (mmCA)		4,0 - 8,7	4,2 - 9,1	4,2 - 11,2	5,0 - 23,6	5,9 - 24,5	5,2 - 22,0	5,8 - 13,9
ador	Motor (CV)		3	4	4	6	7,5	10	10
Ventilador	Polia motor (mm)	ST	Reg. 102-127	Reg. 106-140	Reg. 106-140	Reg. 122-152	Reg. 122-152	Reg. 122-152	Reg. 122-152
>	Polia ventilador (mm)		220	350	340	290	340	340	340
	Regulagem relé de sobrecarga 220/380/440Volts		8,3 / 4,8 / 4,1	11 / 6,5 / 5,5	11 / 6,5 / 5,5	16,5 / 9,5 / 8,5	20 / 11,5 / 10	26 / 15 / 13	26 / 15 / 13
-	Rotação (RPM)		866-1156	600-914	800-950	950-1150	800-950	1000	1010
(00	P.E.D (mmCA)		10,4 - 23,8	11,5 - 25,5	25,4 - 42,2	26,1 - 50,1	24,5 - 42,5	35	33
iroc	Motor (CV)		4	6	7,5	10	10	15	20
Ventilador (Sirocco)	Polia motor (mm)	HG	Reg. 1	06-140		Reg. 122-152		10	60
tilad	Polia ventilador (mm)]	220	280	270	220	270	280	280
Ven	Regulagem relé de sobrecarga 220/380/440Volts		11 / 6,5 / 5,5	16,5 / 9,5 / 8,5	20 / 11,5 / 10	26 / 15 / 13	26 / 15 / 13	37 / 21 / 18	52,5 / 30 / 26
Peso (kg)	Evaporadora (T+V)	-	261	384	384	548	650	778	961

^[1] Desempenho da unidade é avaliado de acordo com norma AHRI Standard 340/360.

^[2] PED (Pressão Estática Disponível) calculada com base na velocidade de face de 2,5m/s.

ND: Não disponível



	ora	D/I	V - 49 - 1	2214	1	/X_L	D. C. M. C.	DED (
TF	R	Pólos	Ventilador	RPM	Potência	Polia Ventilador	Polia Motor	P.E.D (mmCA	
				1700 1774	1,5 1,5	220 230	110 120	4	
			-	1943	2,0	210	120	+	
				2040	2,0	200	120	-	
				2183	4,0	220	140	†	
10	0	2	D315	2287	4,0	210	140	†	
				2401	4,0	200	140	1	
				2527	4,0	190	140	1	
				2668	4,0	180	140	7	
				2763	5,0	190	150		
				1290	2,0	290	110]	
				1336	2,0	280	110		
				1455	4,0	330	140	_	
				1549	4,0	310	140	4	
15	5	2	D400	1656	4,0	290	140	4	
				1750 1885	5,0	280 260	140 140	4	
			-	1931	5,0 7,5	290	160	-	
			•	2074	7,5	270	160	-	
			ŀ	2154	7,5	260	160	╡	
				1830	4,0	300	160	┪	
			•	1875	5,0	280	150	1	
				1925	5,0	200	110	1	
				1970	5,0	160	90	1	
20	_	2	D400	2012	6,0	190	110	- J	
20	۱	2	D400	2053	6,0	220	130	<u></u>	
					2085	6,0	150	90	_
						2140	7,5	230	140
				2176	7,5	210	130	a	
				2220	7,5	190	120	arg	
				1790	4,0	230	120	do Ventilador + Perda de Carga dos Filtros	
gd				1820 1853	5,0	250 170	130 90		
ğ			-	1925	5,0 5,0	200	110		
SH (Limit Load)			ŀ	1964	6,0	230	130		
. <u>5</u> 25	5	2	2 x D355	2012	6,0	190	110		
Ť l				2070	7,5	220	120		
S				2134	7,5	280	170		
				2182	7,5	290	180		
				2246	10,0	220	140		
				1575	5,0	200	90	용	
				1613	6,0	280	130		
				1662	6,0	230	110	_ ≦	
				1701	7,5	310	150	- C	
30	0	2	2 x D400	1760	7,5	180 310	90	Ver Curva	
			ŀ	1814 1850	7,5 10,0	210	160 110	-	
			•	1891	10,0	280	150	_	
			ŀ	1942	10,0	200	110		
				1995	10,0	230	130	1	
				1901	10,0	260	140		
				1942	10,0	200	110	7	
				1977	10,0	250	140	7	
				2017	10,0	210	120		
40	0	2	2 x D400	2061	12,5	290	170		
		_	2 / 0400	2087	12,5	320	190	_	
				2134	12,5	280	170	_	
				2170	15,0	340	210	_	
				2210	15,0	270	170	4	
-				2246	15,0	250	160	4	
				1575	10,0	190 240	170	-	
			}	1613 1650	10,0 10,0	160	220 150	-	
			-	1672	12,5	200	190	-	
			}	1701	12,5	300	290	-	
45	5	4	2 x D450	1760	12,5	150	150	1	
			ŀ	1820	15,0	280	290	1	
				1853	15,0	180	190	1	
			ľ	1906	20,0	250	270	7	
1			•	1925	20,0	220	240	7	



	Unidade Evaporador	a				40VX_H			
	Características		10	15	20	25	30	40	45
Capa com 3	cidade (kcal/h) [1] 38EX		32157	45482	64325	76814	91620	121737	134334
Capacidade (kcal/h) [1] com 38EV		31866	44161	63824	75588	89754	119919	132486	
Capa com 3	cidade (kcal/h) [1] 88ES		-	-	69216	79415	90819	122803	135809
Capa com 3	cidade (kcal/h) [1] 88EW		-	-	69216	-	-	-	-
Alime	ntação principal (V/ph/F	łz)	230, 380, 440 / 3 / 60						
Tensa	são do comando (V/ph/Hz) 220 / 1 / 60								
N° de	circuitos frigoríficos			1		2		;	3
N° de	estágios de capacidado	Э	2	2		4			6
Refrig	gerante - Tipo				•	HFC-R410A		•	
	Área face (m²)		0,737	1,017	1,425	1,693	1,978	2,437	2,810
	N° filas					4			
	Diâmetro tubos - mm ((in)				9,53 (3/8)			
Ø	Aletas polegada								
Serpentina	Tipo			,	Aletas de alumí	nio corrugado e	tubos de cobre	е	
erpe	N° circuitos		,	1		2		;	3
U)	Linha de líquido - mm (Qtd. x Diâm. / Tipo	(in)	1 x 15,87 (5/8) / Solda	2 x 1	5,87 (2 x 5/8) / S	Solda	3 x 15,87 (3	x 5/8) / Solda
	Linha de sucção - mm Qtd. x Diâm. / Tipo	(in)	1 x 34,92 (1	.3/8) / Solda	2 x 34	2 x 34,92 (2 x 1.3/8) / Solda		3 x 34,92 (3 x	1.3/8) / Solda
	Tipo		15/15	18/18	15/15 x 2	18/18 x 2	18/18 x 2	18/18 x 3	18/18 x 3
	Vazão Mínima (m³/h) [2	2]	5305	7325	10258	12191	14241	17550	20233
	Vazão Máxima (m³/h) [2]	7427	10255	14361	17067	19938	24570	28326
(0000	Rotação (RPM)		635-837	525-750	700-900	600-750	650-800	970	940
(Sirc	P.E.D (mmCA)		4,9 - 15,9	5,1 - 20,1	5,3 - 22,6	5,4 - 20,1	4,8 - 22,5	26	26,5
ador	Motor (CV)		4	6	6	7,5	10	12,5	12,5
Ventilador (Siro	Polia motor (mm)	ST	Reg. 1	06-140		Reg. 122-152		10	60
>	Polia ventilador (mm)		290	350	300	300	340	340	340
	Regulagem relé de sobrecarga 220/380/440Volts		11 / 6,5 / 5,5	16,5 / 9,5 / 8,5	16,5 / 9,5 / 8,5	20 / 11,5 / 10	26 / 15 / 13	31 / 18 / 15	31 / 18 / 15
	Rotação (RPM)		712-1015	657-941	940-1150	760 - 1000	800 - 1000	1045	1010
(00	P.E.D (mmCA)		15,2 - 30,8	15,1 - 40,2	26,1 - 50,5	21,2 - 50,6	22,5 - 48,9	36	37
Ventilador (Sirocco)	Motor (CV)		6	10	10	10	15	20	20
or (S	Polia motor (mm)	HG	Reg. 106-152	Reg. 106-152	Reg. 122-152	Reg. 122-152	160	160	160
tilado	Polia ventilador (mm)		260	280	230	270	270	270	280
Ven	Regulagem relé de sobrecarga 220/380/440Volts	•	16,5 / 9,5 / 8,5	26 / 15 / 13	26 / 15 / 13	26 / 15 / 13	37 / 21 / 18	52,5 / 30 / 26	52,5 / 30 / 26
Peso (kg)	Evaporadora (T+V)		291	384	548	650	778	961	961

^[1] Desempenho da unidade é avaliado de acordo com norma AHRI Standard 340/360.

^[2] PED (Pressão Estática Disponível) calculada com base na velocidade de face de 2,5m/s.



Un. Evaporadora					/X_H		T = =
TR	Pólos	Ventilador	RPM	Potência	Polia Ventilador	Polia Motor	P.E.D (mmC
		-	1496	2,0	250	110	_
		-	1626	2,0	230	110	4
		_	1779	4,0	270	140	4
			1847	4,0	260	140	
10	2	D355	2001	4,0	240	140	
		_	2088	4,0	230	140	4
		-	2227	5,0	220	140	4
		-	2333	5,0	210	140	4
			2435	7,5	230	160	-
	-		2545	7,5	220	160	-
		-	1583 1700	4,0 4,0	260 240	120 120	-
		-	1750	5,0	280	140	-
		-	1885	5,0	260	140	1
		-	1960	5,0	250	140	-
15	2	D400	2000	7,5	280	160	-
			2074	7,5	270	160	1
		-	2154	7,5	260	160	1
		-	2260	10,0	280	180	1
		-	2343	10,0	270	180	1
			1625	4,0	190	90	1
		-	1715	4,0	180	90	1
		-	1790	4,0	230	120	1
		-	1833	5,0	210	110	1
		2 x D355	1896	5,0	240	130	1 ,
20	2		1925	5,0	200	110	- <u>8</u>
			1986	6,0	210	120	1
			2027	6,0	240	140	S
		Ī	2070	7,5	220	130	† 융
		Ī	2140	10,0	180	110	ga
			1470	4,0	210	90	ar
		-	1540	5,0	250	110	
ad		2 2 x D400	1591	5,0	220	100	do Ventilador + Perda de Carga dos Filtros
۱ ک			1633	7,5	300	140	
SH (Limit Load)			1690	7,5	290	140	
. <u>L</u> 25	2		1750	7,5	220	110	
Ĭ			1815	7,5	270	140	
S			1875	10,0	300	160	
			1917	10,0	220	120] [
			1987	10,0	230	130	
			1841	10,0	210	110	O
			1893	10,0	260	140	_
			1917	10,0	220	120] ≧
			1970	10,0	250	140	_ ರ
30	2	2 x D400	2010	10,0	210	120	Ver Curva
30	2	2 X D400	2035	12,5	190	110	>
			2077	12,5	220	130	†
		[2134	12,5	280	170	_
		[2173	15,0	210	130]
			2210	15,0	270	170	_
			1640	12,5	290	270	_
		[1687	12,5	240	230	1
		[1701	12,5	300	290	_
		[1760	12,5	220	220]
40	4	2 x D450	1820	15,0	280	290]
70	-	2 / 5400	1835	15,0	220	230	_
			1872	15,0	150	160	1
			1925	20,0	220	240	1
			1942	20,0	200	220	1
			2030	20,0	200	230	1
			1701	12,5	300	290	1
		<u> </u>	1755	15,0	150	150	1
			1820	15,0	280	290	1
			1835	15,0	220	230	1
45	4	2 x D450	1872	15,0	150	160	1
1	'		1906	20,0	250	270	1
		[1942	20,0	200	220	1
			1986	20,0	240	270	1
		[2086	20,0	220	260	_
1	i .	l [2131	25,0	190	230	1



Tabelas 2 - Características Técnicas Gerais 38E

Unidade Condensadora		nidade Condensadora	38E	3		
Características			10	15		
lime	entação p	principal (V / ph / Hz)	220, 380, 440	/3/60		
Tens	ão do co	mando (V / ph / Hz)	24 / 1 / 60			
N° de circuitos frigoríficos		s frigoríficos	1			
	l° de estágios de capacidade		1			
Refri	frigerante - Tipo		HFC-R41			
		Tipo	Scroll			
		Quantidade	1			
	ress	Rotação (RPM)	3500			
	Compressor	Carga de óleo por compressor (I)	3,25			
	ပိ	Óleo recomendado	Poliolester Copelan	d Ultra 22CC		
		Resistência cárter (W)	90			
		Área face (m²)	1,37	1,77		
Ś		N° filas	3	4		
38E	Diâmetro tubos - mm (in)		9,52 (3/	8)		
Diâmetro tubos - mm (in) Aletas/polegada Tipo N° circuitos Linha líquido - mm (in) Diâmetro - Tipo Linha sucção - mm (in)		Aletas/polegada	17			
		Tipo	Aletas de alumínio corrugado co tubos de cobre ranhura			
		N° circuitos	1			
ပိ	dade Co xão	Linha líquido - mm (in)	15.87 (5/8) - Bolea			
idad		Diâmetro - Tipo	- 15,87 (5/8) - Bolsa			
O D	Conexão	Linha sucção - mm (in)	0.4.00.44.040	5.1		
		Diâmetro - Tipo	34,92 (1.3/8)	- Bolsa		
	-	Tipo	Centrífugo	duplo		
	Ventilador	Rotação (rpm)	878	828		
	enti	Vazão (m³/h)	10200	15300		
	>	P.E.D (mmCA)	8			
	ē	Quantidade - Nº Pólos	1 - 4			
	Motor	Potência (CV) - Carcaça	3,0 - 90L	4,0 - 100L		
		Potência Consumida (kW)	1980	2600		
ä	Alta	Desarme (psig)	650			
ıranç		Rearme (psig)	420			
segu	Baixa	Desarme (psig)	27			
Dispositivo de Segurança		Rearme (psig)	67			
itivo	Fusível	de comando (A)	1			
sods	Compre	essor Lock-out (CLO)	Garante o compressor contra	a ciclagem automática		
Dis	Relé de 220/380	sobrecarga (A) - Ventilador - 0/440V	9,2 / 5,3 / 4,6	11,5 / 6,6 / 6,0		
Pesc	(kg)		350	412		



Unidade Condensadora		nidade Condensadora		38EX / 38EV / 38	EW		
		Características	38EX_10 / 38EV_10	38EX_15 / 38EV_15	38EW_20		
Alime	entação p	principal (V / ph / Hz)	220, 380,	440 / 3 / 60	220, 380, 440 / 3 / 60		
		mando (V / ph / Hz)	220 / 1 / 60		24 / 1 / 60		
	N° de circuitos frigoríficos			1	2		
	N° de estágios de capacidade Refrigerante - Tipo			2			
Kein	gerante -	<u> </u>		HFC-R410A			
		Tipo		Scroll			
	sor	Quantidade		2			
	Compressor	Rotação (RPM)		3500 (Velocidade Fixa	a)		
	omp	Carga de óleo por compressor (I)	1,70 (FV68S	- Polivinil Éter)	3,25 (Poliol Éster)		
	Oleo recomendado Resistência cárter (W) Área face (m²) N° filas Diâmetro tubos - mm (in) Aletas/polegada Tipo N° circuitos Linha líquido - mm (in) Quantidade x Diâmetro - Tipo Linha sucção - mm (in) Quantidade x Diâmetro - Tipo		Daphne Herme	etic Oil FVC 68D	Copeland Ultra 22CC		
			70				
			2	40	3,00		
>				3			
ΛE/							
XE			17				
a 38E	Se	Tipo	Aletas de alumínio corrugado com Pre-coated (Gold Fin) e tubos de cobre ranhurados internamente				
ador		N° circuitos	1 (ta	ndem)	2 (single)		
ensa		Linha líquido - mm (in)	4 45 07 /4	5/0\ D-I	2 x 15,87 (2 x 5/8) -		
ond	Conexão	Quantidade x Diâmetro - Tipo	1 x 15,87 (1 x 5/8) - Bolsa 1 x 28,57 (1 x 1.1/8) - Bolsa Axial - 1		SAE Rosca		
de O	Con	Linha sucção - mm (in)			2 v 24 02 (2 v 4 2/0) Polos		
nida		Quantidade x Diâmetro - Tipo			2 x 34,92 (2 x 1.3/8) - Bolsa		
)		Tipo - Qtd.			Axial - 2		
	idor	Rotação (rpm)	160	- 860	2 x 630		
	Ventilador	Vazão (m³/h)	3000 - 16000		19500		
) 	Pressão Estática Disponível - PED (mmca)		0	0		
	Motor	Quantidade x Nº Pólos	DC	Motor	2 x 10		
	M	Potência (W) - Carcaça	8	50	1100		
ıça	Alta	Desarme (psig)		650			
Juran	Alla	Rearme (psig)	420				
Seç	Deive	Desarme (psig)		54			
Dispositivo de Segurança	Baixa	Rearme (psig)		117			
ositi	Fusível	de comando (A)		1			
Disp	Relé de 220/380	sobrecarga (A) - Ventilador - /440V	Drive	Motor	3,0 / 1,6 / 1,4		
Peso	(kg)		198	207	466		

3. Instalação



3.1. Recebimento e Inspeção da Unidade

- a) Confira todos os volumes recebidos, verificando se estão de acordo com a nota fiscal de remessa. Remova a embalagem da unidade após chegar ao local definitivo da instalação e retire todas as suas coberturas de proteção. Evite destruir a embalagem, uma vez que a mesma poderá servir eventualmente para cobrir o aparelho, protegendo-o contra poeira, etc., até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para funcionar. Caso a unidade tenha sido danificada avise imediatamente a transportadora e a Carrier.
- b) Verifique se a alimentação de força do local está de acordo com as características elétricas do equipamento, conforme especificado na etiqueta de identificação da unidade.
 - A etiqueta de identificação está localizada na parte externa das unidades 40VX, 38ES, 38EV, 38EV e 38EW.

MODELO:	CODIGO			SERIE:	
ALIMENTACAO	(A) V	(B) PH(C)	HZ FUS. D A	COMANDO: (E)	V FUS. (F) A
MOTORES	QT CV	CORR. NOM.	A CORR. PART.	A POTENCIA	W SOB. CARGA
EVAPORADOR	G H	(1)	(1)	(K)	L
CONDENSADOR	MN	(0)	(P)	0	R
COMPRESSOR	ST	(U)	(V)	W	CORR. MAXIMA DO CIRCUITO
COMPRESSOR	XY	(Z)	(AA)	(AB)	DE ALIMENTACA
PRESSAO DE T	ESTE:				
ALTA 3620 KP	a (525PS	1)	REFRIGERANTE	: (AG) (AC) K	g (AF)
	a (525PS	200.000	REFRIGERANTE	:(AG) (AC) K	g AF

Fig. 4 - Etiqueta de Identificação

OBS.: As letras indicam as variáveis inerentes a cada modelo.

c) Para manter a garantia, evite que os módulos trocador de calor e ventilação fiquem expostos a intempérie ou a acidentes de obra, providenciando seu imediato transporte para o local de instalação ou outro local seguro.

3.2. Recomendações Gerais

⚠ IMPORTANTE

A instalação do condicionador de ar deve estar posicionada em um local que suporte suficientemente o peso das unidades e protegido contra condições ambientais adversas.

⚠ CUIDADO

Verifique se a unidade está instalada em um local sem risco de vazamento de gases inflamáveis. Se gases inflamáveis vazarem ao redor do equipamento, poderá ocorrer combustão. Certifique que a unidade externa esteja fixa a uma base para evitar movimentos.

riangle AVISO

A Carrier recomenda que cada unidade condensadora deverá ter alimentação independente.

Antes de executar a instalação, leia com atenção estas instruções a fim de ficar bem familiarizado com os detalhes da unidade. As dimensões (item 3.4) e pesos da unidade (tabelas 1 e 2) encontram-se neste manual e também no catálogo técnico. As regras apresentadas a seguir aplicam-se a todas as instalações.

- a) Em primeiro lugar consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis a instalação da unidade no local, para assegurar que a mesma esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados. Norma NBR5410 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".
- Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências, com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como: instalação elétrica, canalizações de água e esgotos, etc.
- c) Instale a unidade onde esta fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar, tanto na saída de ar (descarga), como no retorno de ar.
- d) Escolha um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo, a limpeza dos filtros de ar.
- e) O local deve possibilitar a passagem das tubulações (tubos do sistema, fiação elétrica e dreno).
- f) A unidade deve estar corretamente nivelada após a sua instalação.
- g) Para uma operação normal e segura, quando a unidade externa for instalada em locais com alta exposição de ventos como costa, ou edificações altas, utilize um duto ou proteção do vento.
- h) No caso de instalações embutidas torna-se necessário a existência de alçapões para manutenção ou retirada do aparelho.
- Recomendações Gerais para manuseio com refrigerante HFC-R410A encontram-se no **Anexo X**.

Evite instalar nos seguintes locais:

- Locais salinos como costa ou locais com grande quantidade de gás de enxofre. Deve ser usado proteção especial para estes locais.
- Locais com exposição de óleo, vapor ou gás corrosivos.
- Locais próximos de solventes orgânicos.
- Local onde água de drenagem possa a vir causar algum tipo de problema, tal com, contaminações, etc.
- Locais próximos a máquinas que geram altas frequências.
- Locais onde a descarga de ar das unidades externas interfira diretamente com o bem estar da vizinhança.
- Local que esteja exposto a ventos fortes constantes.
- Local que esteja obstruído para passagem.



3.3. Colocação no Local

Antes de colocar o equipamento no local verifique os seguintes aspectos (todos os modelos).

a) O piso deve suportar o peso da unidade em operação (ver Tabelas 1 e 2 - Características Técnicas Gerais).

Consulte o projeto estrutural do prédio ou normas aplicáveis para verificação da carga admissível. Instale reforços se necessário.

Recomenda-se construir uma base de suporte nivelada para o equipamento. Principalmente na montagem horizontal dos módulos, pois um desnivelamento pode prejudicar a estanqueidade.

b) Prever suficiente espaço para serviços de manutenção conforme figuras do **Anexo VIII**. A frente do equipamento deve permanecer desimpedida para permitir o livre fluxo de ar e o acesso ao interior da unidade.

\triangle NOTA

- 1. As conexões elétricas podem ser feitas por ambos os lados das unidades condensadora. Recomenda-se isolar o cabo de ligação do motor do evaporador com um conduite.
- 2. Nas unidades condensadoras não existem conexões para dreno. A drenagem é feita pela parte inferior do gabinete.

Módulo Damper (Opcional)

Para renovação do ar interno o módulo Damper permite a opção com damper duplo (2 dampers).

Estes são disponibilizados em várias posições de montagem para dar mais flexibilidade ao seu projeto.

Seleção de Filtragem Módulo Trocador de Calor

Válida para as filtragem:

Classificação G4 - Moldura Descartável Classificação M5 - Moldura Descartável

Mais as combinações:

Classificação G4 + M5

São utilizados nos módulos trocador de calor.

Seleção de Filtragem Módulo Filtragem Média

Filtros com classificação de filtragem M6 do tipo plissado.

Módulo Equalizador

O módulo equalizador é instalado na saída do módulo de ventilação, com a função de homogeneizar o fluxo de ar.

Módulos de Filtragem Média (M6)

Para instalações que requerem melhor tratamento do ar, a nova evaporadora 40VX disponibiliza as filtragens especiais através do módulo filtragem fina.

Módulo de Filtragem Absoluta

Para outras opções de filtragem como absoluta consulte a Carrier.

Módulo Atenuador de Ruído (Módulo Evaporador)

Módulo com elemento interno construído em chapa galvanizada com enchimento em lã mineral, incombustível, quimicamente inerte e repelente à água, absorve o ruído gerado pela movimentação de ar do ventilador. Atenuação média de 15 a 28 dB(A). Para solicitação desse módulo consulte a Carrier.

Painéis 40VX

Nas unidades evaporadoras 40VX os painéis são revestidos interna e externamente com chapas de aço galvanizado, fosfatizado e recobertos por pintura a pó poliéster na parte externa; os painéis possibilitam uma redução drástica do acúmulo de impurezas, facilidade de limpeza e utilização com ventiladores de alta pressão, dada a rigidez construtiva do gabinete.

⚠ AVISO

A Carrier recomenda que em aplicações com resistência elétrica, adquirida separadamente, devem ser especificados módulos com painéis de parede dupla.

Outros Kits Disponíveis

Os kits opcionais são adquiridos separadamente e devem ser instalados em campo conforme as informações disponibilizadas nos respectivos diagramas elétricos (esquemas). A Carrier não se responsabiliza pela utilização de itens de terceiros e/ou instalações incorretas de kits opcionais.

A - Relé de Sequência de Fases (38EW / 38ES)

Instalado como opcional no quadro elétrico do equipamento, o mesmo somente libera a tensão de comando caso a sequência das fases de força possibilitem ao compressor o correto sentido de rotação. Caso haja o bloqueio da tensão de comando é necessária a inversão de apenas duas fases, para adequar as fases do sentido correto de giro do compressor.

B - Kit Automação - Modbus (38EXC / 38EVC)

Código do Kit Relé de Sequência de Fase: K35402013

A comunicação do sistema é realizada serialmente no padrão RS-485, com protocolo fechado, para converter em protocolo Modbus RTU deve ser usado um conversor.

Código do Kit Automação: K35402026

C - Banco de capacitores

O banco de capacitores, oferecido opcionalmente para a linha Ecosplit / Ecosplit Inverter, possibilita fazer a correção do fator de potência com índice maior ou igual a 92%, para o equipamento.

Veja os códigos dos Kits Correção do Fator de Potência para unidades evaporadoras e para unidades condensadoras nas tabelas 3 a seguir:



Tabelas 3a - Kits Correção Fator de Potência para Unidades Condensadoras

		Compre	essor	•
		Fixo 1	Fixo 2	•
Unidade Fixa	Tensão (V)	CFP*	CFP*	Cód. KIT
38EXC10226S	220	2,0	2,0	KCFPCC22
38EXC15226S	220	2,0	1,5	KCFPBC22
38EXC10386S	380	1,0	1,0	KCFPAA38
38EXC15386S	360	1,0	1,0	KCFPAA38
38EXC10446S	440	1,5	1,5	KCFPBB44
38EXC15446S	440	1.5	1.5	KCFPBB44

Compressor

		Inverter 1	Fixo 2	•
Unidade Inverter	Tensão (V)	CFP*	CFP*	Cód. KIT
38EVC10226S	220	NA	1,5	KCFPB-22
38EVC15226S	220	IVA	NA	NA
38EVC10386S	380		1,0	KCFPA-38
38EVC15386S	360	NA	NA	NA
38EVC10446S	440	IVA	1,5	KCFPB-44
38EVC15446S	440		2,5	KCFPD-44

Notas:

^{*} Capacitor para correção do Fator de Potência (KVA) NA - Não aplicável

Modelo	Tensão	Código do Kit
	220V	KCFP2022
38EW_20	380V	KCFP2038
	440V	KCFP2044

NOTA

Localize, dentro da caixa elétrica de cada unidade, o local apropriado para a montagem e ligação dos capacitores.

Tabela 3b - Kits Correção Fator de Potência para Unidades Evaporadoras

CV	Tensão	2	Pólos	4	Pólos
CV	(V)	CFP*	Código	CFP*	Código
	220		KCFPA-22		KCFPB-22
4	380	1	KCFPA-38	1,5	KCFPB-38
	440		KCFPA-44		KCFPB-44
	220		KCFPB-22		KCFPC-22
5	380	1,5	KCFPB-38	2	KCFPC-38
	440		KCFPB-44		KCFPC-44
	220		KCFPB-22		KCFPC-22
6	380	1,5	KCFPB-38	2	KCFPC-38
	440		KCFPB-44		KCFPC-44
	220		KCFPB-22		KCFPD-22
7,5	380	1,5	KCFPB-38	2,5	KCFPD-38
	440		KCFPB-44		KCFPD-44
	220		KCFPC-22		KCFPE-22
10	380	2	KCFPC-38	3	KCFPE-38
	440		KCFPC-44		KCFPE-44
	220		KCFPD-22		KCFPE-22
12,5	380	2,5	KCFPD-38	3	KCFPE-38
	440		KCFPD-44		KCFPE-44
	220		KCFPE-22		KCFPE-22
15	380	3	KCFPE-38	3	KCFPE-38
	440		KCFPE-44		KCFPE-44
	220		KCFPF-22		KCFPG-22
20	380	5	KCFPF-38	7,5	KCFPG-38
	440		KCFPF-44		KCFPG-44
	220		KCFPF-22		KCFPG-22
25	380	5	KCFPF-38	7,5	KCFPG-38
	440		KCFPF-44		KCFPG-44

Notas:

^{*} Capacitor para correção do Fator de Potência (KVA)

a) NA - Não aplicável

b) 100% da carga nominal pra o motor do ventilador



Tabela 4 - Disponibilidade de Itens por Padrão de Especificações

Item		Padrão de Fábrica			Opcional de Fábrica	Instalado em Campo	
	38EV	38EX	38EW	38ES	40VX	-	-
Caixa Elétrica		•	•		•	•	•
Tensão de comando 220V (1fase/60Hz)	Х	Х					
Tensão de comando 24V (1fase/60Hz)			Х	Х			
Proteção anticiclagem	Х	Х	Х	Х			
Proteção sequência/falta de fase	Х	Х					Х
Kit correção do fator de potência							V
(Banco de capacitores)							Х
Kit automação - Modbus (só para 38EXC/38EVC)							Х
Sistema de Refrigeração							
Compressores Scroll	Х	Х	Х	Х			
Pressostato miniaturizado no lado de alta e baixa	Х	Х	Х	Х			
Filtro de sucção (sólidos)	Х	Х	Х	Х			
Filtro secador	Х	Х	Х	X			
Válvula de expansão termostática					Х		
Válvula de serviço	Х	Х	Х	Х			
Válvula de bloqueio	Х	Х	Х				
Resistência de cárter	Х	Х	Х	Х			
Controle de condensação	Х	Х					
Gabinetes						•	
Bandeja de condensado em chapa de aço					Х		
Painéís de paredes duplas					Х		
Módulo Opcional					•	•	•
Caixa de mistura						Х	
Equalizador						Х	
Filtragem média M6						Х	
Opcionais (Sob consulta à fábrica)							
Painéis com espessura de 25 mm						Х	
Unidades livres de ponte térmica						Х	
Filtragem média (M7)						Х	
Filtragem fina (F8 / F9)	1	1				Х	
Filtragem absoluta (A1 e A3)	1	1				X	
Resistência elétrica	+	<u> </u>				Х	
Atenuador de ruído	1	1				X	



Ventiladores Condensadoras

As unidades condensadoras 38ES possuem ventiladores do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para a frente (sirocco) e voluta em chapa de aço galvanizado, dinâmica e estaticamente balanceados, unidos através de eixo com mancais autolubrificantes, autocompensadores e blindados, os mesmos são acoplados a motor trifásico através de transmissão por correia e polia.

As unidades condensadoras 38EV / 38EX / 38EW, utilizam as hélices Flying Bird IV. A Hélice Carrier Flying Bird está em sua 4º geração e oferece qualidades acústicas ideais, tais como a eliminação de picos na baixa frequência, onde o ruído é mais inoportuno.

As unidades condensadoras 38EV/EX como inovação, utilizam o motor Brushless DC para atender aos mais altos requisitos de eficiência energética. Estas condensadoras ainda operam com vazão variável para o conjunto ventilação através da rotação do motor que pode variar de 160 até 860 RPM, oferecendo um eficiente controle de condensação.




Fig. 5 - Vista explodida conjunto ventilador condensadora e Hélice Flying Bird

AVISO

- Para realizar a desmontagem do ventilador é necessário remover a tampa de proteção na hélice Flying Bird, de maneira a permitir o acesso ao parafuso de fixação da hélice ao eixo do motor.
- 2. Conjunto completo entende-se por suporte motor, motor, hélice, painel, duto e grade de descarga de ar.

3.4 União dos Módulos

A união entre os módulos é feita através das peças do kit que acompanha o equipamento: O Kit é composto de:

- União dos módulos (suportes)
- · Parafusos autoperfurantes
- Tampa de borracha
- Porcas
- · Parafusos de união
- · Fita isolante autoadesiva
- · Chave Allen

Para realizar o procedimento de união dos módulos é necessário, primeiramente, posicionar o módulo ventilador em cima do módulo trocador (na opção vertical) ou ao lado (na posição horizontal) alinhando perfeitamente todas as laterais dos módulos, isso permite uma melhor estanqueidade.




Fig. 6 - Posicionamento dos módulos



Em seguida, fixar os suportes de união com os parafusos fornecidos no Kit de acordo com a quantidade mostrada na tabela abaixo. Verifique o alinhamento dos furos para passagem do parafuso de união.

 Conjunto União dos Módulos (Kit)

 Modelos
 Código

 40VX10L
 05912054

 40VX10H
 05912056

 40VX15L / 40VX15H / 40VX20L
 05912058

 40VX20H / 40VX25L / 40VX30L
 05912060

 40VX25H / 40VX30H
 05912062

 40VX40L / 40VX40H / 40VX45L / 40VX45H
 05912064

\triangle NOTA

A Carrier recomenda a utilização de todos os suportes para união dos módulos, afim de garantir uma melhor estanqueidade do equipamento.




Fig. 7a - Vista explodida união dos módulos

⚠ AVISO

O isolante autoadesivo deverá ser colado em um dos perfis, entre os módulos, para garantir a estanqueidade do equipamento.




Fig. 7b - Aplicação do isolante autoadesivo

Após a fixação dos suportes, passe o parafuso de união entre os furos do suporte e em seguida realize o aperto da porca para travar a posição dos módulos. O procedimento de aperto é o mesmo para todos os suportes.






Fig. 8 - Montagem final



3.5. Dimensionais




Unidades 40VX		Dim	Foot Print	Volume			
Unidades 40VX	L	н	P	H1	L1	(m²)	(m³)
10LSH / 10LST / 10LHG	1351	800	831	79	601,3	1,12	0,90
10HST / 10HHG / 10HSH	1406	859	920	67,7	608,1	1,29	1,11
15LST / 15LHG / 15LSH / 15HST / 15HHG / 15HSH	1626	969	972	99	622,4	1,58	1,53
20LSH	1626	969	972	125	640	1,58	1,53
20LST / 20LHG	1626	969	972	95	726	1,58	1,53



Unidades 40VX			Foot Print	Volume				
Onidades 40VX	L	Н	Р	H1	L1	L2	(m²)	(m³)
20HSH / 25LSH / 30LSH	2411	960	912	187	745,5	1634	2,20	2,11
20HST / 20HHG / 25LST / 25LHG / 30LST / 30LHG	2411	960	912	218	845,5	1705	2,20	2,11
25HSH / 30HSH / 40LSH	2550	1214	972	368	740	1743	2,48	3,01
25HST / 25HHG / 30HST / 30HHG / 40LST / 40LHG	2550	1214	972	345	772	1785	2,48	3,01
40HSH / 45LSH / 45HSH	2796	1342	1127	402	800	1926	3,15	4,23







B - Módulo Trocador de Calor 40VX

Dimensão	mm
P1	118
P2	193
P3	318
P4	393
H1	180
H2	260

	Dime	nsões	(mm)	Foot	Volume
Unidades 40VX	L	Н	Р	Print (m²)	(m³)
10LSH/LST/LHG	1351	800	831	1,12	0,90
10HSH/HST/HHG	1406	859	920	1,29	1,11
15LSH/LST/LHG /HSH/HST/HHG	1626	969	972	1,58	1,53
20LSH/LST/LHG	1626	969	972	1,58	1,53
20HSH/HST/HHG 30LSH/LST/LHG	2411	960	912	2,20	2,11
25LSH/LST/LHG	2411	960	912	2,20	2,11
25HSH/HST/HHG	2550	1214	972	2,48	3,01
30HSH/HST/HHG	2550	1214	972	2,48	3,01
40LSH/LST/LHG	2550	1214	972	2,48	3,01
40HSH	2796	1342	1127	3,15	4,23
40HST / HHG	2796	1342	950	2,66	3,56
45LSH / HSH	2796	1342	1127	3,15	4,23
45LST/LHG/HST/HHG	2796	1342	950	2,66	3,56







Unida das 40VV		Dim	ensões (mm)		Foot Print	Volume
Unidades 40VX	L	Н	Р	L1	H1	(m²)	(m³)
10LSH/LST/LHG	1351	800	831	35	35	1,12	0,90
10HST / HHG / HSH	1406	859	920	35	35	1,29	1,11
15LSH/LST/LHG/HSH/HST/HHG	1624	969	707	35	35	1,15	1,11
20LSH/LST/LHG	1626	969	972	35	35	1,58	1,53
20HSH/HST/HHG/30LSH/LST/LHG	2411	960	912	35	35	2,20	2,11
25LSH/LST/LHG	2411	960	912	35	35	2,20	2,11
25HSH / HST / HHG	2550	1214	972	35	35	2,48	3,01
30HSH / HST / HHG	2550	1214	972	35	35	2,48	3,01
40LSH/LST/LHG	2550	1214	972	35	35	2,48	3,01
40HSH	2796	1342	1127	35	35	3,15	4,23
40HST / HHG	2796	1342	950	35	35	2,66	3,56
45LSH / HSH	2796	1342	1127	35	35	3,15	4,23
45LST/LHG/HST/HHG	2796	1342	950	35	35	2,66	3,56


△ AVISO

A dimensão H1 refere-se a medida do defletor quando a posição de montagem for damper retorno superior. A dimensão L1 refere-se a medida do defletor quando a posição de montagem for damper externo lateral (direita ou esquerda). Para mais informações consulte a página Posições de Montagem.





D - Módulo Equalizador 40VX

	1							
Unidade	Dime	nsional	(mm)	Foot Print	Volume			
40VX	L H		Р	(m²)	(m³)			
10LSH/LST/LHG	1351	800	725	0,98	0,78			
10HSH/HST/HHG	1406	859	920	1,29	1,11			
15LSH/LST/LHG 15HSH/HST/HHG	1624	969	707	1,15	1,11			
20LSH/LST/LHG	1626	969	972	1,58	1,53			
20HSH/HST/HHG 30LSH/LST/LHG	2411	960	912	2,20	2,11			
25LSH/LST/LHG	2411	960	912	2,20	2,11			
25HSH/HST/HHG	2550	1214	972	2,48	3,01			
30HSH/HST/HHG	2550	1214	972	2,48	3,01			
40LSH/LST/LHG	2550	1214	972	2,48	3,01			
40HSH	2796	1342	1127	3,15	4,23			
40HST / HHG	2796	1342	950	2,66	3,56			
45LSH / HSH	2796	1342	1127	3,15	4,23			
45LST/LHG/HST/HHG	2796	1342	950	2,66	3,56			



E - Módulo Filtro Fino 40VX










Cotas	10	15	Cotas	10	15	
Α	1510	1910	к	1027	1327	
В	1836	1836	L	1375	1775	
С	700	700	М	816	816	
D	700	700	N	736	736	
E	1136	1136	0	492	492	
F	92	92	Р	422	422	
G	996	996	Q	352	352	
Н	341	402	R	105	105	
ı	46	46	S	423	423	
J	241	291	т	495	495	M













3.6. Verificação dos Filtros de Ar

Antes da partida inicial dos equipamentos assegure-se de que os filtros embarcados com a unidade estão corretamente posicionados.

AVISO

Nunca opere a unidade sem os filtros de ar.

3.7. Instalação dos Dutos de Insuflamento de Ar

As dimensões dos dutos de ar devem ser determinadas levando-se em conta a vazão de ar e a pressão estática disponível da unidade. Interligue os dutos às bocas de descarga dos ventiladores usando conexões flexíveis, evitando transmissão de vibrações e ruído.

Proteja os dutos externos contra intempéries, bem como mantenha herméticas as juntas e aberturas. Os dutos de insuflamento de ar do evaporador que passarem por ambientes não condicionados devem ser termicamente isolados.

3.8. Conexões de Interligação

Os pontos de conexão estão indicados nas figuras 9.

A interligação das linhas de refrigerante pode ser feita pelos dois lados das unidades condensadoras 38ES e do módulo do trocador de calor da unidade evaporadora 40VX para os modelos 38EX/EV/EW a interligação das linhas de refrigerante pode ser feita somente pela frente das unidades.

As unidades 38EX/EV/EW são fornecidas de fábrica devidamente testadas, desidratadas, com vácuo e pré-carga de HFC-R410A.

As unidades 38ES e módulo trocador de calor 40VX são fornecidas de fábrica com tampões de cobre brasados nas tubulações de sucção e de líquido; também são fornecidas testadas e com pressão positiva de nitrogênio.

A execução das tubulações de interligação e carga de refrigerante são de responsabilidade do instalador autorizado.

⚠ IMPORTANTE

Certifique-se que os procedimentos de brasagem estão adequados para as linhas e que durante o processo seja utilizado nitrogênio a fim de evitar entrada de cavacos nas tubulações e também a formação de óxido de cobre.

Ao brasar a tubulação de sucção da unidade condensadora, envolver a válvula de serviço de sucção com pano molhado no lado interno da unidade a fim de proteger a isolação da mesma. Após a brasagem, completar a isolação da linha de sucção no interior da unidade. No caso de haver desnível superior a 3 metros (fig. 9b) entre as unidades e estando a unidade evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na linha de sucção um sifão para cada 3m de desnível, para retorno de óleo ao compressor.

Nas instalações em que estiverem a unidade evaporadora e a unidade condensadora no mesmo nível ou a unidade evaporadora estiver em nível superior, instalar um "U" invertido pelo menos até o topo do evaporador (Ver Figuras 9a em trechos horizontais). Uma pequena inclinação na direção evaporador-condensador deve ser providenciada.




Figura 9a - Tubulações de refrigerante quando evaporadora está acima da condensadora





Figura 9b - Tubulações de refrigerante quando condensadora está acima da evaporadora.

⚠ AVISO

O bulbo da válvula de expansão deve ser retirado da posição utilizada somente para transporte e posicionada no tubo de sucção, no trecho entre o trocador de calor e o tubo de equalização proveniente da válvula de expansão.



O bulbo deve ser firmemente preso na posição entre 5 e 3 h (ver desenho ao lado) com a cinta metálica enviada junto do equipamento e isolado para não haver interferência na temperatura do ar.



3.9. Tubulação de Interligação

Os dados necessários para a tubulação de interligação das unidades estão indicados nas tabelas 5 e 6 abaixo.

Para a interligação da tubulação de refrigerante, procurar a menor distância e o menor desnível entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora.

O comprimento máximo linear (CML) ou real é o somatório de todos os trechos retos das linhas de interligação. O comprimento máximo equivalente (CME) é o somatório do CML acrescido da perda de carga originária de todas as curvas e restrições.

O valor a ser considerado para o CME inclui o valor do desnível entre as unidades.

A fórmula a ser utilizada para calcular o comprimento equivalente é a seguinte:

CME = CML + (Nº de conexões x 0,3 metros/conexão)

Onde:

CME - Comprimento Máximo Equivalente

CML – Comprimento Máximo Linear

A Tabela 5 apresenta os diâmetros para as linhas de sucção e líquido, os quais serão determinados com base no comprimento máximo equivalente (CME).

Os desníveis máximos que poderão ser utilizados também são apresentados na Tabela 5. As demais Condições Limites de Aplicação são apresentadas na Tabela 10.

Tabela 5 - Diâmetros para Tubulações e Desníveis das Unidades

			Comprimen	to Máximo Equ	ivalente (m)	
		0 - 12	13 - 24	25 - 36	37 - 60	61 - 84
Linha Sucção	Diâmetro Mínimo - mm (in)	28,57 (1.1/8)	34,93 (1.3/8)	34,93 (1.3/8)	44 00 (4 5/0)	44 00 (4 5/0)
10TR	Diâmetro Recomendado - mm (in)	34,93 (1.3/8)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/8)
Linha Sucção	Diâmetro Mínimo - mm (in)	34,93 (1.3/8)	34,93 (1.3/8)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/8)	47,63 (1.7/8)
15TR	Diâmetro Recomendado - mm (in)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/8)	41,23 (1.5/6)	47,63 (1.7/8)	47,03 (1.7/8)
Linha Líquido 10TR	Unidade condensadora acima ou no mesmo nível da unidade evaporadora - mm (in)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
TOTK	Unidade condensadora abaixo da unidade evaporadora - mm (in)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Linha Líquido 15TR	Unidade condensadora acima ou no mesmo nível da unidade evaporadora - mm (in)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
ISIK	Unidade condensadora abaixo da unidade evaporadora - mm (in)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Desnível Máximo	Unidade condensadora acima da unidade evaporadora (m)	10	20	20	20	20
10TR	Unidade condensadora abaixo da unidade evaporadora (m)	10	20	20	20	20
Desnível Máximo	Unidade condensadora acima da unidade evaporadora (m)	10	20	20	20	20
15TR	Unidade condensadora abaixo da unidade evaporadora (m)	10	20	20	20	15



Tabela 6 - Espessura do Tubo de Cobre e Tipo de Têmpera para Refrigerante HFC R-410A

Linha	Diâmetro Interli	Externo gação	Espessura Têmpera "MOLE"	Espessura Têmpera "MEIO DURA" ou "DURA"
	in	mm	mm	mm
مار مینامام	1/2	12,70	0,70	0,70
Líquido	5/8	15,88	0,79	0,79
	1.1/8	28,57	1,14	1,00
C	1.3/8	34,93	1,27	1,14
Sucção	1.5/8	41,23	1,59	1,27
	1.7/8	47,63	1,77	1,40

3.10. Carga de Fluido de Refrigerante

A carga final (CF) de fluido refrigerante será sempre completada durante a instalação do equipamento.

Carga Fornecida

A carga fornecida (CC) é a quantidade de refrigerante que acompanha o modelo de unidade condensadora, conforme Tabela 7 abaixo.

Tabela 7 - Carga fornecida por condensadora

Unidade		Capacida	de (TR)
Condensadora	10	15	20
38EW	N	Α	1,0 kg (por circuito)
38EX / 38EV	4,0	kg	NA
38ES	Não Fo	rnecido	NA

NA = Não aplicável

É importante compreender que, esta carga não é suficiente para a operação devida das unidades. Antes de iniciar a operação do sistema deve-se completar a carga de fluido refrigerante conforme os procedimentos a seguir.

Carga Inicial

A carga inicial (CI) é definida como sendo a quantidade de refrigerante suficiente para atender a unidade evaporadora, condensadora e uma distância de linhas de interligação até 7 metros, conforme Tabela 8 abaixo.

Tabela 8 - Carga Inicial para distância até 7 metros

Unidade		Capacida	de (TR)
Condensadora	10	15	20
38EW	N	Α	7,8 kg (por circuito)
38EX / 38EV	12 kg	13 kg	NA
38ES	7,8 kg	8,5 kg	NA

NA = Não aplicável

Carga Adicional

A carga adicional (CA) será igual ao comprimento total do tubo das linhas de líquido e sucção, multiplicados pela quantidade de massa de refrigerante a ser abastecido por metro linear de tubo, cujos valores estão dispostos na Tab. 9, descontando-se o valor inicial de 7 metros de tubulação, já considerados na carga inicial.

 $CA = (CL - 7) \times (Carga / m)$

CL = Comprimento Linear da Linha (Líquido e Sucção)

Tabela 9 - Carga Acicional de refrigerante

Diâm	netro	Lin	ha
in	mm	Líquido	Sucção
1/2	12,7	0,100	-
5/8	15,87	0,150	-
1.1/8	28,57	-	0,020
1.3/8	34,93	-	0,030
1.5/8	41,27	-	0,045
1.7/8	47,63	-	0,060

Carga Final

A carga final (CF) de refrigerante será sempre o resultado da carga inicial (CI) subtraído da carga fornecida (CC) por unidade condensadora, somado a carga adicional (CA) por trecho de linha de interligação. Portanto essa será então, a carga final de fluido refrigerante a ser completada para a correta operação do sistema.

$$CF = (CI - CC) + CA$$

Onde:

CF = Carga Final

CI = Carga Inicial

CC = Carga Fornecida por Condensadora

CA = Carga Adicional



Exemplo:

Dados da instalação:

Comprimento Linear das Linhas: 30 m Diâmetro Linha de Líquido a ser utilizado: 5/8" Diâmetro Linha Succão a ser utilizado: 1.5/8"

Dados do equipamento:

40VX10HHG236V1V + 40VX10HV6G4T + 38EVC10226S Carga de Refrigerante até 7 m de distância: 12,0 (kg)

Resolução:

Para se completar o sistema com a carga final (CF) de refrigerante, deve-se proceder da seguinte forma:

Cálculo da Carga Final (CF):

CF = (12,0 - 4,0) + CA

Cálculo da Carga Adicional (CA):

Linha de Líquido:

 $CA_{II} = (30 - 7) \times (0,150) (kg/m) : CA_{II} = 3,4 kg/m$

Linha de Sucção:

 $CA_{1S} = (30 - 7) \times (0,045) (kg/m) : CA_{1S} = 1,0 kg/m$

Portanto, segue a carga adicional em função da tubulação de interligação: 3,4 + 1,0 = 4,4 kg/m

Dessa maneira, conforme os dados do exemplo acima, à carga final a ser completada no sistema deve ser:

CF = (12,0 - 4,0) + 4,4 : CF = 12,4 kg/m

3.11. Carga Adicional de Óleo

As unidades 38EW/38ES utilizam o óleo da família POE (Poliol Éster) e as unidades condensadoras 38EX/38EV utilizam o óleo da família PVE (Polivinílico).

Conforme mencionado no item 5.2 deste manual (Lubrificação), os compressores das unidades Ecosplit possuem suprimento próprio de óleo, sem a necessidade de qualquer complemento para comprimentos de linha até 30 metros de comprimento linear.

Para linhas de interligação acima de 30 metros, uma carga de óleo (por circuito) deve ser adicionada conforme procedimento abaixo:

Para unidades 38EW/38ES:

Circuito de 10 TR: adicionar 3 ml/m

Circuito de 15 TR: adicionar 4 ml/m

Para unidades 38EX/38EV:

Circuito de 10 TR: adicionar 45 ml/m

Circuito de 15 TR: adicionar 50 ml/m

Funcionamento e verificação:

Ao colocar o equipamento instalado para funcionamento é importante efetuar a verificação do seu regime de trabalho através dos parâmetros de Superaquecimento "SH" e Subresfriamento "SC" indicados pelo fabricante, conforme orientação abaixo:

SH = 3°C a 15°C

SC = 4°C a 8°C

Para cálculo do Sub-resfriamento:

SC = TSAT - TLL

Onde:

Tsat = Temperatura saturada da linha de líquido

(pressão de descarga convertida em temperatura pela tabela de saturação do refrigerante).

TLL = Temperatura medida da linha de líquido

Para cálculo do Superaquecimento:

SH = Tsc - Tsat

Onde:

Tsc =Temperatura medida de sucção

Tsat = Temperatura saturada da linha de sucção

(pressão de sucção convertida em temperatura pela tabela de saturação do refrigerante).

3.12. Conexões para Dreno

Os módulos trocador de calor 40VX possuem saída para drenagem de condensado para ambos os lados. Instale a linha de drenagem de condensado com sifões adequados.

O conjunto de itens para conexão do dreno deve ser adquirido separadamente para instalação no campo. Esta linha, que não deve ter diâmetro inferior a 19,05 mm (3/4 in), deve possuir, logo após a saída da unidade, um sifão que garanta a perfeita vedação do ar e drenagem do condensado quando a unidade estiver em funcionamento.

Quando da partida inicial este sifão deve ser abastecido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem. O sifão deve ser dimensionado de acordo com a pressão prevista para a bandeja de recolhimento (atenção em instalações com retorno dutado).

Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelos filtros de ar da unidade e possam obstruir as serpentinas de ar.

Visando uma perfeita drenagem do condensado formado durante o funcionamento, instale o equipamento com uma pequena inclinação para o lado de saída das linhas de drenagem (5 a 10 mm).

Veja figura 10 a seguir.






Figura 10 - Conexões para dreno

Cálculo do Dreno

Determine a pressão estática Pe negativa do projeto.

Esta pressão é a mesma que a pressão total do ventilador (incluindo todas as perdas). Admita sempre as piores condições, tais como filtros sujos.

$$H = Pe + 25$$
 $X = H / 2$ $Total = H + X$

Exemplo: Pe = 20 mm

H = 20 + 25 mm = 45 mm X = H / 2 = 45 / 2 = 22,5 mmSe ø tubo = 3/4 in (19,05 mm)

Total = 45 + 22.5 + 19.05 = 86.55 mm

3.13. Conexões Elétricas

a) Alimentação geral

Instale próximo à unidade uma chave seccionadora com fusíveis ou disjuntor termomagnético com características de ruptura equivalentes, de acordo com as exigências da norma NBR5410. Os dados elétricos das unidades estão indicados nas Tabelas 1 e 2 - Características Técnicas Gerais.

Consulte um engenheiro eletricista ou técnico credenciado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para avaliar as condições do sistema elétrico da instalação e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados.

A Carrier não se responsabiliza por problemas decorrentes da não observância desta recomendação.

Aconselha-se usar um cadeado para bloquear a chave ou disjuntor aberto durante a manutenção do aparelho.

b) Fiação de força


Existem aberturas para entrada da fiação em ambos os lados das unidades condensadoras 38E e da evaporadora 40VX conforme indicado na Figura 2. Instale a fiação a partir do ponto de força do cliente diretamente no quadro elétrico da unidade condensadora e a partir daí, o motor do módulo de ventilação 40VX.

A bitola do alimentador da unidade deve ser dimensionada para soma das correntes máximas, ou seja, igual a 125% a corrente máxima do maior compressor mais 100% de todos os outros compressores e motores. Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior (ver notas dos Dados Elétricos, itens 3.14 e 3.15).

Não esqueça de instalar o condutor de proteção (aterramento). A voltagem suprida deve ser de acordo com a voltagem na placa indicativa. A voltagem entre as fases deve ser equilibrada dentro de 2% de desbalanceamento e a corrente dentro de 10%, com compressor em funcionamento. Contate sua companhia local de fornecimento de energia elétrica para correção de voltagem inadequada ou desequilíbrio de fase.

Cálculo de desbalanceamento de voltagem

- Desbalanceamento voltagem (%) = Maior diferença em relação à voltagem média : Voltagem média
- Exemplo: Suprimento de força nominal



380 V - 3 fases - 60 Hz

- Medições: AB = 383 V

BC = 378 V

AC = 374 V

- Voltagem média =
$$\frac{383 + 378 + 374}{3}$$
 = 378 V

- Diferenças em relação à voltagem média:

AB = 383 - 378 = 5

BC = 378 - 378 = 0

AC = 378 - 374 = 4

- Maior diferença é AB = 5 Logo, o desbalanceamento de voltagem % é:

$$\frac{5}{378}$$
 x 100 = 1,32 % (OK - Vide Tabela 4)

Observações:

- O cálculo do desbalanceamento de corrente deve ser feito da mesma forma que o desbalanceamento de voltagem.
- Podem ser causas de desbalanceamento de voltagem:
 - * Mau contato (em contatos de contadora, conexões elétricas, fio frouxo, condutor oxidado ou carbonizado).
 - * Condutores de bitola inadequada.
 - * Desbalanceamento de carga num sistema de alimentação trifásico.

c) Fiação de controle

Refira-se aos esquemas elétricos para efetuar no campo as ligações de controle entre as unidades e a chave seletora.



3.14. Dados Elétricos - Unidades Condensadoras Axiais

Unidades Condensadoras 38EW_20:20TR

	Tensão						Conde	sador	Condensadora 38EWA20	120								4.4-1/4	1				TOTAL		
	3			Compressor	11			J	Compressor 2	ssor 2				Motor (cada)	(cada))MI	modulo ventilação	maçao		Nom. Total		I Máx. Total		
Modelo	_	_	I Nom. [A]	I Max. [A]	å		I Nom. [A]	. [A]	I Max. [A]					FL	FLA [A]			FLA [A]	1		[A]		[A]	Potência	Potência Potência
	770	740 S	220V 380V	220V 380V	Nom 1	Max.	220V	3807	220V 3	380V No	Nom No	Max.	Qtde.	220V	380V	Pot [W]	C	220V 38	380V [W]	t. 220V	V 380V	V 220V	/ 380V	Total [W]	Total [W] Total [W]
	440		440V	440V	(m)	[m]	440V	1	440V					4	440V			440V			440V	_	440V		
40VX20LST	220 380	0 1	33,1 19,1	40,6 23,4	11244	14450	33,1	19,1	40,6	23,4 112	11244 14	14450	2 0,75	5 4,6	2,7	1000	4,0	11,6	6,7 3625	25 87,0	,0 46,9	9 102,0	0 58,9	28113	34525
40VX20LST	440	1	16,6	20,3	11244	14450	16,6	9	20,3		11244 14	14450	2 0,75		2,3	1000	4,0	5,8	3625	55	43,5		51,0	28113	34525
40VX20LHG	220 380	0 1	33,1 19,1	40,6 23,4	11244	14450	33,1	19,1	40,6	23,4 112	11244 14	14450	2 0,75	9,4	2,7	1000	7,5	20,0	11,5 6249	49 95,4	,4 51,8	110,4	4 63,8	30737	37149
40VX20LHG	440	-	9,91	20,3	11244	14450	16,6	9	20,3		11244 14	14450	2 0,75		2,3	1000	2,2	10,0	6249	49	47,7		55,2	30737	37149
40VX20HST	220 380	0 1	33,3 19,2	40,6 23,4	11335	14450	33,3	19,2	40,6 2	23,4 113	11335 14	14450	2 0,75	5 4,6	2,7	1000	0,9	16,0	9,2 5243	43 91,8	,8 53,0	106,4	4 58,1	29913	36143
40VX20HST	440	-	16,7	20,3	11335	14450	16,7	7	20,3		11335 14	14450	2 0,75		2,3	1000	6,0	8,0	5243	43	45,9		53,2	29913	36143
40VX20HHG	220 380	0 1	33,3 19,2	40,6 23,4	11335	14450	33,3	19,2	40,6 2	23,4 113	11335 14	14450	2 0,75	5 4,6	2,7	1000	10,0	27,0 1!	15,6 8642		102,8 59,4	4 117,4	4 64,5	33312	39542
40VX20HHG	440	1	16,7	20,3	11335	14450	16,7	7	20,3		11335 14	14450	2 0,75		2,3	1000	10,0	13,5	8642	42	51,4		58,7	33312	39542
																				•					

Unidade Condensadora 38EX_10: 10TR

	Tensão	,o				Condensadora 38EXC10	nsador	'a 38E	XC10					000	dulo	Clisto)	()			7	TOTAL		
	3			O	ompre	Compressores (2x)	(2x)			Y	Motor	Motor (cada)			Modulo Ventinação	A COLUMN	S S	noN I	I Nom. Total	I Máx. Tota	Total		
Modelo	220			I Nom. [A]	I Ma	I Max. [A]	***	-			FLA [A]	4J	Pot		FLA [A]	[A]		1	[A]	1	[A]	Potência Nominal	Potência Potência Nominal Máxima
		9	Ø 220V	V 380V	220V	380V	Nom.	Max.	S R B		220V 3	380V	Max	C	220V	380V	Pot. [W]	220V	380V	220V	380V	Total [W]	Tota/ [W]
	440			440V	4	440V	ſaa I				440V		[m]		4407	70		44	440V	44	440V	1	1
40VX10LST	220 3	380	2 36,2	2 18,6	41,2	22,6	11000	0 13840	-	1 7	7,1	7,1	1150	3,0	8,3	4,8	2584	51,6	30,5	9'99	34,5	14734	17574
40VX10LST	440		2	17,2	2	21,2	10800	0 13780	1 08,		7,1		1150	3,0	4,1	7	2584	28	28,4	32	32,4	14534	17514
40VX10LHG	220 3	380	2 36,2	2 18,6	41,2	22,6	11000	0 13840	\vdash	1 7	7,1	7,1	1150	0,4	11,6	6,7	3625	54,9	32,4	6,63	36,4	15775	18615
40VX10LHG	440		2	17,2	2	21,2	10800	0 13780	780 1		7,1		1150	4,0	5,8	8	3625	30,	1,1	78	34,1	15575	18555
40VX10HST	220 3	380	2 36,2	2 18,6	41,2	22,6	11000	0 13840		1 7	7,1	7,1	1150	4,0	11,6	6,7	3625	54,9	32,4	6'69	36,4	15775	18615
40VX10HST	440		2	17,2	2	21,2	10800	0 13780	780 1		7,1		1150	4,0	5,8	8	3625	30,	1,1	34,1	1,1	15575	18555
40VX10HHG	220 3	380	2 36,2	2 18,6	41,2	22,6	11000	0 13840		1 7	7,1	7,1	1150	0,9	16,0	9,2	5243	29,3	34,9	64,3	38,9	17393	20233
40VX10HHG	440		2	17,2	2	21,2	10800	0 13780	780 1		7,1		1150	0,9	8,0	0	5243	35	32,3	36	36,3	17193	20173
MOTAS.																							

NOTAS: . Os motores dos ventiladores são trifásicos; . A variação da tensão deve ser no máximo ± 10%; . A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto; - A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma a corrente máxima dos deverão ser classe 105°C ou superior;



Potência Máxima Total [W] 23365 28382 Potência Nominal Total [W] 19425 20843 21043 24442 44,5 53,4 4407 41,0 Z 2207 69,5 73,9 73,9 84,9 I Nom. Total [A] 38,3 40,8 47,2 220V 380V 68,4 40,8 36,4 68,4 3625 5243 5243 5243 5243 8642 8642 3625 Pot. [W] Modulo Ventilação 380V 6,7 2207 27,0 11,6 16,0 16,0 10,0 10,0 5 6,0 6,0 0,9 0,9 1150 1150 Pot. Max [W] Motor (cada) 7,1 .ebtD Condensadora 38EXC15 18190 18190 18590 Pot. Max. [W] 14450 14650 14650 Pot. Nom. [W] Compressores (2x) 30,7 30,7 30,7 30,7 220V 380V I Max. [A] 50,8 50,8 50,8 50,8 380V 24,5 24,5 24,5 I Nom. [A] 21,3 21,3 Qtde. Tensão (V) 380 440 440 220 220 220 220 40VX15HHG 40VX15LST 40VX15LHG 40VX15HST 40VX15HHG 40VX15LHG 40VX15HST

Unidades Condensadoras 38EX_10 + 38EX_10: 20TR

	Tensão				Conde	nsador	Condensadora 38EXC10	210						3	ondens	Condensadora 38EXC10	8EXC1	0						3		TOTAL		
	S			Cor	Compressores (2x)	s (2x)			Motor (cada)	(cada)			0	ompres	Compressores (2x)	2x)			Motor (cada)	cada)		модп	Modulo Ventilação	ičao	I Nom. Total	I Máx. Total		
Modelo	200	_	I Nom. [A]	[A]	I Max. [A]	70	50		FLA [A]				Nom. [A]	I Max. [A]	: [A]	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	004		FLA [A]	<i>I</i>		T.	FLA [A]		[4]	[A]	Potência Nominal	Potência Potência Nominal Máxima
		υp	220V 3	380V 2	220V 380V	_	_	.9bìD	2207 3	380V	Max O	Ğ 220V	380V	220V	380 V	Nom.	Max.	.ebtΩ	220V 38	380V Max		CV 220V	V 380V	Pot. [W]	220V 380V	220V 380V	Tota! [W]	Tota/ [W]
	440		440V	,	440V	[m]	[m]		440N		(aa)		440V	440V	70	[m]	[m]		440V	faa?			440N		440V	440V		
40VX20LST	220 380	2	36,2	18,6	41,2 22,6	11000	13840	-	7,1	7,1 1	1150	2 36	36,2 18,6	41,2	22,6	11000	13840	1	7,1 7	7,1 1150	50 4,0	0 11,6	6,7	3625	98,2 58,1	108,2 66,1	27925	33605
40VX20LST	440	2	17,2	61	21,2	10800	13780	-	7,1	,-	1150	2	17,2	21,	2,	10800	13780	_	7,1	1150	50 4,0	0	5,8	3625	54,4	62,4	27525	33485
40VX20LHG	220 380	2	36,2	18,6	41,2 22,6	11000	13840	-	7,1	7,1 1	1150	2 36,2	,2 18,6	41,2	22,6	11000	13840	-	7,1 7	7,1 1150	50 7,5	5 20,0	0 11,5	6249	106,6 62,9	116,6 70,9	30549	36229
40VX20LHG	440	2	17,2	-	21,2	10800	13780	-	7,1	,-	1150	2	17,2	21,2	,2	10800	13780	_	7,1	1150	2,7 08	2	10,0	6249	9'89	9'99	30149	36109
40VX20HST	220 380	2	36,2	18,6	41,2 22,6	11000	13840	-	7,1	7,1 1	1150	2 36,2	,2 18,6	41,2	22,6	11000	13840	_	7,1 7	7,1 1150	0,9 05	0 16,0	0 9,2	5243	102,6 60,6	112,6 68,6	29543	35223
40VX20HST	440	2	17,2	6	21,2	10800	13780	-	7,1	,-	1150	2	17,2	21,2		10800	13780	_	7,1	1150	0,9 05	0	8,0	5243	9'99	64,6	29143	35103
40VX20HHG	220 380	2	36,2	18,6	41,2 22,6	11000	13840	-	7,1	7,1 1	1150	2 36	36,2 18,6	41,2	22,6	11000	13840	-	7,1 7	7,1 1150	10,0	,0 27,0	0 15,6	8642	113,6 67,0	123,6 75,0	32942	38622
40VX20HHG	440	2	17,2	61	21,2	10800	13780	-	7,1	`	1150	2	17,2	21	,2	10800	13780	_	7,1	1150	10,0	0,	13,5	8642	62,1	70,1	32542	38502

Unidade Condensadora 38EX 15: 15TR



Unidades Condensadoras 38EX_15 + 38EX_10: 25TR

	OLACIO.	388	adora	Condensadora 38EXC10	Condensadora	Condensadora	Condensador	Condensadora				Condensadora 38EXC15 Condensadora				io Condensadora 38EXC15
Motor (cada)	Motor		X	mpressores (2x)	Compressores (2x)	Compressores (2x)			Motor (cada) Compressores (2x)		Motor (cada)	Motor (cada)	Motor (cada)		Motor (cada)	Motor (cada)
FLA [A]			Q	I Max. [A]		1 Nom. [A] 1 Max. [A]	I Max. [A]	I Nom. [A] I Max. [A]	FLA [A] e l I Nom. [A] I Max. [A]	FLA [A] e l I Nom. [A] I Max. [A]	FLA [A] e I Nom. [A] I Max. [A]	FLA[A] Bot 1 Nom. [A] 1 Max. [A]	1 Max. [A] Port PLA [A] Bort di INom. [A] 1 Max. [A]	1 Max. [A] Port PLA [A] Bort di INom. [A] 1 Max. [A]	1 Nom. [A] 1 Max. [A] Port FLA [A] e 1 Nom. [A] 1 Max. [A]	1 Max. [A] Port PLA [A] Bort di INom. [A] 1 Max. [A]
380V	Otde.	Nom. Ma		220V 380V I	380V 220V 380V	220V 380V 220V 380V	Š 220V 380V 220V 380V	380V Max & 220V 380V 220V 380V	220V 380V Max & 220V 380V 220V 380V	220V 380V Max & 220V 380V 220V 380V	Max. © 220V 380V Max © 220V 380V 220V 380V	380V Nom. Max. 2 220V 380V Max 2 220V 380V 380V 380V 380V 220V 380V	220V 380V Nom. Max. 6 220V 380V Max 6 220V 380V 220V 380V	380V 220V 380V Non. Max. © 220V 380V No. Max O 220V 380V 220V 380V	220V 380V 220V 380V Non. Max. © 220V 380V Max © 220V 380V 220V 380V	Ž 220V 380V 220V 380V 380V 380V 380V 380V 320V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V
440V				440V		440N	440V 440V	440V 440V	440V 440V 440V	440V 440V 440V	1 1 1 4 4 0 V 4 4 0 V 4 4 0 V	[11] [11] 440V 440V	1 1 1 4 4 0 V 4 4 0 V 4 4 0 V	[11] [11] 440V 440V	440V [197] 199] 440V [197] 440V 440V	440V [197] 199] 440V [197] 440V 440V
7,1 1150 6,0 16,0	13840 1 7,1	11000 138	~ '	41,2 22,6 1	18,6 41,2 22,6	41,2 22,6	36,2 18,6 41,2 22,6	7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24.5 50.8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	45,3 24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24.5 50.8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6
7,1 1150 6,0	13780 1 7,1	10800 13		21,2		21,2	17,2 21,2	2 17,2 21,2	1150 2 17,2 21,2	1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	21,3 25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2
7,1 1150 10,0 27,0	13840 1 7,1	11000 138		41,2 22,6	18,6 41,2 22,6	36,2 18,6 41,2 22,6	18,6 41,2 22,6	7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	45,3 24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6
7,1 1150 10,0	13780 1 7,1	10800 13		21,2		21,2	17,2 21,2	2 17,2 21,2	1150 2 17,2 21,2	1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	21,3 25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2
7,1 1150 7,5 20,0	13840 1 7,1	11000 138		41,2 22,6 1	18,6 41,2 22,6	41,2 22,6	36,2 18,6 41,2 22,6	7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	45,3 24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6
7,1 1150 7,5	13780 1 7,1	10800 13		21,2		21,2	17,2 21,2	2 17,2 21,2	1150 2 17,2 21,2	1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	21,3 25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2
7,1 1150 10,0 27,0	13840 1 7,1	11000 138		41,2 22,6 1	18,6 41,2 22,6	41,2 22,6	36,2 18,6 41,2 22,6	7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	45,3 24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6	24,5 50,8 30,7 14650 18590 1 7,1 7,1 1150 2 36,2 18,6 41,2 22,6
7,1 1150 10,0	13780 1 7,1	10800 13		21,2		17,2 21,2	21,2	2 17,2 21,2	1150 2 17,2 21,2	1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	21,3 25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2	25,9 14450 18190 1 7,1 1150 2 17,2 21,2

Unidades Condensadoras 38EX_15 + 38EX_15: 30TR

	Tensão	0				Condensadora 38EXC15	sadora	38EXC	15							Conder	sadora	Condensadora 38EXC15	15				NA PAR	1, 1/0 ntil	, i			TOTAL		
	S				Compr	Compressores (2x)	(2x)			Motor (cada)	cada)				Compr	Compressores (2x)	(2x)			Motor (cada)	(cada)		noon!	Modulo Ventilação	عرو	I Nom. Total	_	I Máx. Total		
Modelo	000	de.		Nom. [A]		I Max. [A]	*00	Pot		FLA [A]		je.	_	Nom. [A]		I Max. [A]	Ď	20		FLA [A]		***	_	FLA [A]		[A]		[A]	Potência Nominal	Potência Potência Nominal Máxima
	0 0 0 0		3 220V	380V	V 220V	/ 380V	Nom.	Max.	.9btQ	220V 38	380V M	Max Max	220V	V 380V	V 220V	/ 380V	Nom.	Max.	.ebtQ	220V 3	380V IV		CV 220V	380V	Pot.	220V 3	380V 22	220V 380V	Total [W]	Total [W]
	440			440 V	4	440V	[m]	[m]		440V	,	-		440V		440V		ím)		440 V				440V		440V		440V		
40VX30LST	220 38	380 2	2 45,3	,3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	1	7,1 7	7,1 11	1150 2	2 45,3	3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	-	7,1	7,1 1.	1150 7	7,5 20,0	,0 11,5	6249	124,8	74,7 13	135,8 87,1	37849	45729
40VX30LST	440	2		21,3		25,9	14450	18190	1	7,1	11	1150 2		21,3		25,9	14450	18190	-	7,1	-	1150 7	7,5	10,0	6249	8,99		76,0	37449	44929
40VX30LHG	220 38	380 2	2 45,3	,3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	1	7,1 7	7,1 11	1150 2	2 45,3	3 24,5	5 50,8	3 30,7	14650	18590	-	7,1	7,1 1	1150 10	10,0 27,0	,0 15,6	8642	131,8	78,8 14;	142,8 91,2	40242	48122
40VX30LHG	440	2		21,3		25,9	14450	18190	-	7,1	1,	1150 2		21,3		25,9	14450	18190	-	7,1	-	1150 10	10,0	13,5	8642	70,3		79,5	39842	47322
40VX30HST	220 38	380 2	2 45,3	,3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	1	7,1 7	7,1 11	1150 2	2 45,3	3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	-	7,1	7,1 1.	1150 10	10,0 27,0	,0 15,6	8642	131,8	78,8 14;	142,8 91,2	40242	48122
40VX30HST	440	2		21,3		25,9	14450	18190	1	7,1	11	1150 2		21,3		25,9	14450	18190	-	7,1	1	1150 10	10,0	13,5	8642	70,3		79,5	39842	47322
40VX30HHG	220 38	380 2	2 45,3	,3 24,5	5 50,8	30,7	14650	18590	1	7,1 7	7,1 11	1150 2	45,3	3 24,5	5 50,8	3 30,7	14650	18590	-	7,1	7,1 1.	1150 1	15,0 38,0	,0 21,9	12453	142,8	85,1 15	153,8 97,5	44053	51933
40VX30HHG	440	2		21,3		25,9	14450	18190	-	7,1	1,	1150 2		21,3		25,9	14450	18190	_	7,1	-	1150 1	15,0	19,0	12453	3 75,8		85,0	43653	51133

NOTAS:
. Os motores dos ventiladores são trifásicos;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma : - Somar a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto;
. Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;



		Potência	al [W]		63112	62252	66923	69099	64957	64097	71511	70651
		Potência Potência	Total [W] Total [W]		52392 63	52392 62	52392 66	52392 66	52392 6	52392 6	52392 7	52392 70
47	ta/	Poi	380V Tot		120,9 52		127,2 52		123,8 52		135,3 52	57
TOTAL	I Máx. Tota	[A]	220V 38	4407	191,1	107,8	202,1 12	113,3	196,1	110,3	216,1 13	120,3
			380V 22		104,5 19		110,8 20		4		118,9 21	
	I Nom. Total	[A]	220V 38	4407	175,1 10	94,6	186,1	100,1	180,1 107,	97,1	200,1	107,1
			Pot [W] 22		8642 17	8642	12453 18	12453	10487 18	10487	17041 20	17041
Modulo Ventilação	ınıaçac		380V P		15,6 86		21,9 12		18,5 10	10	30,0	
10/10/11/	alo vei	FLA [A]	220V 38	4407	27,0 1	13,5	38,0 2	19,0	32,0	16,0	52,0 3	26,0
Mod	DOM		CV 22		10,0	10,0	15,0 3	15,0	12,5 3	12,5	20,0	20,0
		Pot		[m]	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Motor (cada)		380V		7,1	`	7,1	Ì	7,1	`	7,1	`
	Motor	FLA [A]	220V 3	440V	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
010			Qtde.		1	1	1	1 1	-	1 1	1	1
38EX		pod	Max.	[w]	13840	13780	13840	13780	13840	13780	13840	13780
Condensadora 38EXC10	(2x)	JUG	Nom.	[W]	11000	10800	11000	10800	11000	10800	11000	10800
Sonden	Compressores (2x)	I Max. [A]	380V	440 V	22,6	21,2	22,6	21,2	22,6	21,2	22,6	21,2
0	ompres	I Max	220V	44	41,2	21	41,2	21	41,2	21	41,2	21
	ŭ	I Nom. [A]	380V	440 V	18,6	17,2	18,6	17,2	18,6	17,2	18,6	17,2
			220V	44	36,2		36,2	11.	36,2	11	36,2	11
		de.		[w]	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2
	ada)	Pot		M		111		118		11		118
	Motor (cada)	FLA [A]	380 V	440 V	1,7	7,1	1,7	7,1	1,7	7,1	1,7	7,1
2	M	4	220V		1 7,1	1	1 7,1	1	1 7,1	1	1 7,1	-
BEXC1		Pot		[w]	18590	18190	18590	18190	18590	18190	18590	18190
nsadora 38EXC15	(2x)	Pot	Nom.	[w]	14650	14450	14650	14450	14650	14450	14650	14450
Condens	sores (.	[A]	380V	/	30,7		30,7		30,7		30,7	
Ö	Compressores	I Max. [A]	220V	440N	8,03	25,9	8'09	25,9	8'09	25,9	8,03	25,9
	Col	. [A]	380V	۸ر	24,5	е,	24,5	ε,	24,5	.3	24,5	3
		I Nom. [A]	220V	440V	45,3	21,	45,3	21,	45,3	21,3	45,3	21,3
		.eb			2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
	ada)	Ď		[w]	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Motor (cada)	FLA [A]	V 380V	4407	1,7	7,1	1,7	7,1	1,7	7,1	1,7	7,1
2	Mc		220V		1 7,1	1	1 7,1	1	1 7,1	1	1 7,1	-
3EXC15		Pot		[w]	18590	18190	18590	18190	18590	18190	18590	18190
Condensadora 38EXC15	(x	Pot		[w]	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18	14650 11	14450 18
ndensa	res (2)		380V N		30,7		30,7		30,7		30,7	
Cor	Compressores (2x)	I Max. [A]	220V 38	440V	50,8	25,9	50,8	25,9	50,8	25,9	50,8	25,9
	Con		380V 2.	,	24,5 5		24,5 5		24,5		24,5 5	
		I Nom. [A]	220V 3	440V	45,3 2	21,3	45,3 2	21,3	45,3 2	21,3	45,3 2	21,3
		.eb	4D		2	2	2	2	2	2	2	2
Tensão	(2)	000	057	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440
		Modelo			40VX40LST 2	40VX40LST	40VX40LHG	40VX40LHG	40VX40HST 2	40VX40HST	40VX40HHG	40VX40HHG

Unidades Condensadoras 38EX_15 + 38EX_15 + 38EX_15: 45TR

		Potência Potência	Total [W] Total [W]		56042 67862	52392 66662	52392 76261	52392 75061	52392 69707	52392 68507	52392 76261	52392 75061
TOTAL	I Máx. Total	[A]	220V 380V	440N	200,7 129,0	112,5	3 225,7 143,4	125,0	3 205,7 131,9	115,0	3 225,7 143,4	125,0
	I Nom. Total	[A]	220V 380V	4407	184,2 110,4	28,7	124,8	111,2	7 189,2 113,3	7 101,2	124,8	111,2
HIDOĞO	uaçao		V [W]		,6 8642	8642	30,0 17041	17041	18,5 10487	10487	,0 17041	17041
Modulo Vontilação	odulo ven	FLA [A]	220V 380V	440V	27,0 15,6	13,5	52,0 30	26,0	32,0 18	16,0	52,0 30,0	26,0
70	IAI		C		10,0	10,0	20,0	20,0	12,5	12,5	20,0	20,0
	(a)	Pot	Max	[m]	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Motor (cada)	[A]	1088	440V	1,1	7,1	7,1	1,	1,1	1,	7,1	7,1
	Moto	FLA [A]	220V	44	7,1	,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,
XC15			s x s		90 1	90 1	90 1	90 1	90 1	90 1	90 1	90 1
Condensadora 38EXC15		Pod		[m]	18590	18190	18590	18190	18590	18190	18590	00 18190
ensado	s (2x)	Pod	_	[147]	14650	14450	14650	14450	14650	14450	14650	14450
Conde	Compressores (2x)	I Max. [A]	380 V	440 V	30,7	25,9	30,7	25,9	30,7	25,9	30,7	25,9
	Sompre	I M.	, 220V	_	50,8		50,8		50,8		50,8	
)	I Nom. [A]	380 V	440 V	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3
			2207	4	45,3		45,3		45,3		45,3	
		.eb		[m]	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2
	ada)			,,	-	11	7,1 11	11	7,1 11	11	7,1 11	11
	Motor (cada)	FLA [A]	380 1	440 V	7,1 7,1	7,1	7,1 7,	7,1	7,1 7,	7,1	7,1 7,	7,1
2	V		220V		1 7	1	1 7	-	1 7	-	1 7	-
Condensadora 38EXC15		Dot	Max.	[w]	18590	18190	18590	18190	18590	18190	18590	18190
sadora	(2x)	Pot	Nom.	[w]	14650	14450	14650	14450	14650	14450	14650	14450
onden	Compressores (2x)	c. [A]	108E	440V	2'08	25,9	30,7	25,9	30,7	25,9	30,7	25,9
C	mpres	I Max. [A]	220V	44	50,8	25	50,8	25	50,8	25	50,8	25
	CC	Nom. [A]	380V	440V	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3
		I Non	220V	44	45,3	21	45,3	21	45,3	21	45,3	21
		.eb			0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2
	ıda)	Pot		, A	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Motor (cada)	FLA [A]	/ 380V	440V	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Mo		2207	Ĺ	7,1		1 7,1		7,1		7,1	
EXC15		Pot	Max. Qtde.		18590	18190	18590	18190 1	18590 1	18190	18590	18190
Condensadora 38EXC15)	pot a		1 / (44)	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18
densac	Compressores (2x)			,	30,7 14	14	30,7	14	30,7 14	14	30,7 14	14
Con	resso	I Max. [A]	380V	440V	-	25,9		25,9		25,9	-	25,9
	Comp		220V		9'09 9'		.5 50,8		,5 50,8		.5 50,8	
		Nom. [A]	380V	440 V	,3 24,5	21,3	,3 24,5	21,3	,3 24,5	21,3	,3 24,5	21,3
		.eb	Ž 220V		2 45,3	2	2 45,3	2	2 45,3	2	2 45,3	2
Tensão	(S)	000	200	440	380	440	380	440	380	440	380	440
Ten	_	220	077	4	T 220		G 220		T 220		G 220	
		Modelo			40VX45LST	40VX45LST	40VX45LHG	40VX45LHG	40VX45HST	40VX45HST	40VX45HHG	40VX45HHG



Unidade Condensadora 38EV_10: 10TR

	Tensão				ŭ	Condens	sadora	nsadora 38EVC10	0				0.00	1 of the	Modulo Vantiloogo	,			77	TOTAL		
	(V)			Con	Compressores		(2x)			Motor	Motor (cada)))AI	omno	elitila.	200	I Nom. Total	Total	I Máx. Tota			
Modelo		_	I Nom. [A]		I Max. [A]	[A]	Do.	P 04		FLA [A]	[A]	P 04		FLA [A]	[A]		[A]	^	[A]		Potência Potência Nominal Máxima	Potência Máxima
	220	οto	220V	380V 2	2207	380V	Nom.	Max.	Qtde.	220V	380V	Max	CV	220V	380V	Pot. [W]	220V	380V	220V	380V	Total [W]	Tota/ [W]
	440		440V		440V	^	[m]	[w]		4407	^	[w]		4407	70		4407	70	440V	71		
40VX10LST	220 380	2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	1	7,1	7,1	1150	3,0	8,3	4,8	2584	54,3	32,6	60,1	37,0	13934	16494
40VX10LST	440	2	19,3		23,2	2	0866	12140	7	7,1		1150	3,0	4,	1	2584	30,5	,5	34,4	4,	13664	15874
40VX10LHG	220 380	2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	-	7,1	7,1	1150	4,0	11,6	2'9	3625	9'29	34,5	63,4	38,9	14975	17535
40VX10LHG	440	2	19,3		23,2	2	9930	12140	1	7,1		1150	4,0	5,8	8	3625	32,2	,2	36,1	1,1	14705	16915
40VX10HST	220 380	2	38,9	20,7 4	44,7	25,1	10200	12760	1	7,1	7,1	1150	4,0	11,6	6,7	3625	9,73	34,5	63,4	38,9	14975	17535
40VX10HST	440	2	19,3		23,2	2	9930	12140	1	7,1		1150	4,0	5,8	3	3625	32,2	,2	36,1	,1	14705	16915
40VX10HHG	220 380	2	38,9	20,7 4	44,7	25,1	10200	12760	1	7,1	7,1	1150	0,9	16,0	9,2	5243	62,0	37,0	8,79	41,4	16593	19153
40VX10HHG	440	2	19,3		23,2	2	9930	12140	1	7,1		1150	0,9	8,0	C	5243	34,4	4,	38,3	6,3	16323	18533

Unidade Condensadora 38EV_15: 15TR

	Tensão				0	Sonden	Condensadora 38EVC15	38EVC:	15				70	Modulo Vontiloo) clitury	()			7.	TOTAL		
	3			ŭ	ompres	Compressores (2x)	(2x)			Moto	Motor (cada)	(1	\$	Omno	ellilla 1	2	I Nom.	I Nom. Total	I Máx. Tota			
Modelo	200			Nom. [A]	I Max	I Max. [A]	Pot	Pot		FLA	FLA [A]	Pot		ELA [A]	[A]		[A]	Λ	[A]		Potência Potência Nominal Máxima	Potência Máxima
	096	οφ	220V	380V	220V	380V	Nom.	Max.	.əbìD	220V	380V	Max	CV	220V	380V	Pot. [W]	7022	380V	220V	380V	Tota/ [W]	Tota/ [W]
	440		44	440V	44	440V	[m]	[m]	1	44	440V	[m]		A40V	۸ر		A077	70	440V	70		
40VX15LST	220 380	2	39,5	21,6	45,0	25,9	11253	14200	1	7,1	7,1	1150	4,0	11,6	6,7	3625	58,2	35,4	63,7	39,7	16028	18975
40VX15LST	440	2		20,2	24	24,0	11543	13860	1	7,1	,1	1150	4,0	2,8	8	3625	33,1	,1	36,9	6,	16318	18635
40VX15LHG	220 380	2	39,8	22,0	45,1	26,2	12230	14920	1	7,1	7,1	1150	0,9	16,0	9,2	5243	65,9	38,3	68,2	42,5	18623	21313
40VX15LHG	440	2		20,6	24	24,3	12350	14720	1	7,1	۲,	1150	0,9	8,0	0	5243	35,7	7,	39,4	4,	18743	21113
40VX15HST	220 380	2	39,8	22,0	45,1	26,2	12230	14920	1	7,1	7,1	1150	0'9	16,0	9,2	5243	65,9	38,3	68,2	42,5	18623	21313
40VX15HST	440	2		20,6	24	24,3	12350	14720	1	7,1	,1	1150	0,9	8,0	0	5243	2,35,7	7,	39,4	4,	18743	21113
40VX15HHG	220 380	2	39,8	22,0	45,1	26,2	12230	14920	1	7,1	7,1	1150	10,0	27,0	15,6	8642	73,9	44,7	79,2	48,9	22022	24712
40VX15HHG	440	2		20,6	24	24,3	12350	14720	1	7,1	,1	1150	10,0	13,5	,5	8642	41,2	,2	44,9	6,	22142	24512

NOTAS: . Os motores dos ventiladores são trifásicos; . A variação da tensão deve ser no máximo ±10%; . A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto; - A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma a corrente máxima dos deverão ser classe 105°C ou superior; - Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;



	Tensão				O	onden	Condensadora 38EVC10	38EVC	10							CO	ndensa	Condensadora 38EXC10	EXC 10					Modulo Vonsilocão	Jisao/I	ű		7	TOTAL		
	(2)			ၓ	ompres	Compressores (2x)	(2x)			Motor	Motor (cada)				Com	presso	Compressores (2x)	0		N	Motor (cada)	da)		Modulo	Venue	4Ç40	I Nom. Total	_	I Máx. Total		
Modelo	000		I Non	I Nom. [A]	I Max. [A]	c. [A]	Dot	Pot		FLA [A]		Pot	.əp	I Nom. [A]		I Max. [A]	_	Pod	, o		FLA [A]	Pod		FL	FLA [A]		[A]	<i>'</i>	[A]	Potência Potência Nominal Máxima	Potência Máxima
		70	220V	380V	220V	380V	Nom.	Max.	.ebtQ	2207	380V	Max Max		220V 3	380V 22	2207 38	380V N		Max. Qtde.	220V	380 /		C	220V	380V	Pot.	220V 380V	V 220V	380V	Tota/ [W]	Tota/ [W]
	440		44	440V	440V	00	[m]	[m]		440V	^	[w]		440 V		440V		I I I	[m]		440V	[m]		4	440 V		440V	44	440 V		
40VX20LST	220 380	0 2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	-	7,1	7,1	1150	2 3	36,2	18,6 4	41,2 2	22,6 11	11000 13	13840 1	7,1	1 7,1	1150	4,0	11,6	6,7	3625	100,9 60,2	2 111,7	9,89	27125	32525
40VX20LST	440	2	16	19,3	23,2	1,2	9930	12140	_	7,1		1150	2	17,2		21,2		10800	13780 1		7,1	1150	4,0		5,8	3625	56,5	9	64,4	27125	31845
40VX20LHG	220 380	0 2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	-	7,1	7,1	1150	2 3	36,2	18,6 4	41,2 2	22,6 11	11000 13	13840 1	7,1	1 7,1	1150	7,5	20,0	11,5	6249	109,3 65,0	0 120,1	73,4	27125	35149
40VX20LHG	440	2	18	19,3	23,2	1,2	9930	12140	-	7,1		1150	2	17,2		21,2		10800 13	13780 1		7,1	1150	7,5		10,0	6249	2'09	39	9,89	27125	34469
40VX20HST	220 380	0 2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	1	7,1	7,1	1150	2 3	36,2	18,6 4	41,2 2	22,6 11	11000 13	13840 1	7,1	1 7,1	1150	0,9	16,0	9,2	5243	105,3 62,7	7 116,1	71,1	27125	34143
40VX20HST	440	2	18	19,3	23,2	1,2	9930	12140	-	7,1		1150	2	17,2		21,2		10800 13	13780 1		7,1	1150	0,9		8,0	5243	28,7	99	9,99	27125	33463
40VX20HHG	220 380	2 2	38,9	20,7	44,7	25,1	10200	12760	-	7,1	7,1	1150	2 3	36,2	18,6 4	41,2 2	22,6 11	11000 13	13840 1	7,1	1 7,1	1150	10,0	27,0	15,6	8642	116,3 69,1	1 127,1	2,77	27125	37542
40VX20HHG	440	2	16	19,3	23,2	2,1	9930	12140	-	7,1		1150	7	17,2		21,2		10800	13780 1		7,1	1150	10,0		13,5	8642	64,2	72	72,1	27125	36862

Unidades Condensadoras 38EV_15 + 38EX_10: 25TR

	Tensão			Conde	nsadora	Condensadora 38EVC15	15						Conden	sadora	Condensadora 38EXC10				2	Modulo Vontilo 250	, eilo			TOTAL		
	(2)		,	Compressores (2x)	s (2x)		M	Motor (cada)	()			Compr	Compressores (2x)	(2x)		M	Motor (cada)	ta)	N	ea ounno	шаўа		I Nom. Total	I Máx. Total		
Modelo	000	.əp	I Nom. [A]	I Max. [A]	Pot	, O	4	FLA [A]	D 04	.eh	I Nom. [A]		I Max. [A]	Pot	100	F	FLA [A]	Pod		FLA [A]	1		[A]	[A]	Potência Nominal	Potência Potência Nominal Máxima
			220V 380V	220V 380V	_	Max.	Qtde.	380V	Max Max	30 to	220V 380V	V 220V	V 380V	Nom.		220V	V 380V	Max	C	220V 38	380V F	Pot. 22 [W]	220V 380V	220V 380V	Total [W]	Total [W]
	440		440V	4407	[w]	[w]		440V	[w]		440 V		440N	[w]	[w]		440N	[w]		440V			440V	440V		
40VX25LST	220 380	0 2	39,5 21,6	45,0 25,9	11253	14200	1 7,1	1 7,1	1150	2	36,2 18,6	6 41,2	2 22,6	11000	13840 1	1 7,1	1,7	1150	0'9	16,0	9,2 5,	5243 10	105,9 63,6	116,4 71,9	29796	35583
40VX25LST	440	2	20,2	24,0	11543	13860	1	7,1	1150	2	17,2		21,2	10800	13780 1	_	7,1	1150	0,9	8,0	5.	5243	9,63	67,4	29886	35183
40VX25LHG	220 380	0 2	39,8 22,0	45,1 26,2	12230	14920	1 7,1	1 7,1	1150	2	36,2 18,6	6 41,2	2 22,6	11000	13840 1	1 7,1	1,7	1150	10,0	27,0	15,6 86	8642 11	117,2 70,4	127,5 78,6	34172	39702
40VX25LHG	440	2	20,6	24,3	12350	14720	1	7,1	1150	2	17,2		21,2	10800	13780 1	_	7,1	1150	10,0	13,5	8	8642	65,5	73,2	34092	39442
40VX25HST	220 380	0 2	39,8 22,0	45,1 26,2	12230	14920	1 7,1	1 7,1	1150	2	36,2 18,6	6 41,2	2 22,6	11000	13840 1	1 7,1	1,1	1150	7,5	20,02	11,5 6	6249 11	110,2 66,3	120,5 74,5	31779	37309
40VX25HST	440	2	20,6	24,3	12350	14720	1	7,1	1150	2	17,2		21,2	10800	13780 1	_	7,1	1150	2,2	10,0	9	6249	62,0	2'69	31699	37049
40VX25HHG	220 380	0 2	39,8 22,0	45,1 26,2	12230	14920	1 7,1	1 7,1	1150	2	36,2 18,6	6 41,2	2 22,6	11000	13840 1	1 7,1	1,1	1150	10,0	27,0	15,6 86	8642 11	117,2 70,4	127,5 78,6	34172	39702
40VX25HHG	440	2	20,6	24,3	12350	14720	1	7,1	1150	2	17,2		21,2	10800	13780 1	_	7,1	1150	10,0	13,5	8	8642	65,5	73,2	34092	39442



Unidades Condensadoras 38EV_15 + 38EX_15: 30TR

	Tensão	,0				Conde	Condensadora 38EVC15	38EVC	15					Con	ndensado	Condensadora 38EXC15	215				I. I. of	1/0 1/1	10		1	TOTAL		
	S				Comp	Compressores (2x)	s (2x)			Motor (cada)	ada)		5	Compressores (2x)	res (2x)			Motor (cada)	(cada)		INDOM	Modulo Ventilação	açao	I Nom. Total		I Máx. Total		
Modelo	2000	ge.		l Nom. [A]		I Max. [A]	, od	, to		FLA [A]	***	.əh	I Nom. [A]	I Max. [A]	AJ Pot	Ď		FLA [A]	4.7		Ę	FLA [A]		[A]	7	[A]	Potência Potência Nominal Máxima	Potência Máxima
		y o	2207	V 380V	-	220V 380V		Max.	.ebiQ	220V 380V	V Max	οίο	220V 380V	220V	380V Nom.	_	.əbiQ	2207 38	380V Max		CV 220V	V 380V	. Pot	220V 380V	0V 220V	380 V	Tota/ [W]	Total [W]
	440			440V		4407	[m]	[w]		4407	[m]		4407	440V		[m]		440V				440V		440V	4	4407		
40VX30LST	220 38	380 2	39,5		21,6 45,0	,0 25,9	11253	14200	-	7,1 7,1	1 1150	2	45,3 24,5	50,8	30,7 14650	50 18590	-	7,1 7	7,1 1150		7,5 20,0	0 11,5	6249	119,0	71,8 130,0	82,3	34452	41339
40VX30LST	440	2		20,2		24,0	11543	13860	~	7,1	1150	2	21,3	25,9	14450	50 18190	-	7,1	1150		7,5	10,0	6249	65,7	7.	74,1	34542	40599
40VX30LHG	220 38	380 2	39,8	8 22,0	2,0 45,1	,1 26,2	12230	14920	-	7,1 7,1	1 1150	2	45,3 24,5	50,8	30,7 14650	50 18590	1	7,1 7	7,1 1150		10,0 27,0	0 15,6	8642	126,3	76,3 137,1	2,98	37822	44452
40VX30LHG	440	2		20,6		24,3	12350	14720	~	7,1	1150	2	21,3	25,9	14450	50 18190	-	7,1	1150		10,0	13,5	8642	9'69	7.	6,77	37742	43852
40VX30HST	220 38	380 2	39,8	8 22,0	2,0 45,1	,1 26,2	12230	14920	-	7,1 7,1	1 1150	2	45,3 24,5	50,8	30,7 14650	50 18590	-	7,1 7	7,1 1150		10,0 27,0	0 15,6	8642	126,3	76,3 137,1	86,7	37822	44452
40VX30HST	440	2		20,6		24,3	12350	14720	-	7,1	1150	2	21,3	25,9	14450	50 18190	-	7,1	1150		10,0	13,5	8642	9'69	7	; 6,77	37742	43852
40VX30HHG	220 38	380 2	39,8	8 22,0	2,0 45,1	,1 26,2	12230	14920	-	7,1 7,1	1 1150	2	45,3 24,5	8,03	30,7 14650	50 18590	-	7,1 7	7,1 1150		15,0 38,0	0 21,9	12453	137,3	82,6 148,1	0,56	41633	48263
40VX30HHG	440	2		20,6		24,3	12350	14720	-	7,1	1150	2	21,3	25,9	14450	50 18190	-	7,1	1150		15,0	19,0	12453	75,1	88	83,4	41553	47663
		١		١																1								

Unidades Condensadoras 38EV_15 + 38EX_10 + 38EX_15: 40TR

×	Tensão		Conc	densad	Condensadora 38EVC15	:15				Condensac	ınsadora 38EXC 15	EXC 15					Con	densad	Condensadora 38EXC10	210					b		TOTAL		
	S		Compressores (2x,	res (2x)		Motor	Motor (cada)		Compr	Compressores (2x)	()		Motor (cada)	(cada)			Compressores (2x)	res (2x)		,	Motor (cada)	(a)	MODI	модию уелинаўао		I Nom. Total	I Máx. Total		
Modelo	000	I Nom. [A]	I Max. [A]	1/ 000	, DO4	FLA [A]			Nom. [A] I M	I Max. [A]	⊢		FLA [A]			I Nom. [A]	I I Max. [A]				FLA [A]	\$ 0		FLA [A]		[A]	[A]	Potência Potência	Potência Potência
4		Z20V 380V	V 220V 380V	_	_	Qtde.	380V Max	Q€	380V 220V	380 V	Nom.	Max.	220V 38	380V Max	σş	220V 380V	220V	380 V Nom.	_	.9bîQ	220V 380V	_	CV 220V	380V	Pot.	220V 380V 2	220V 380V	Total [W] Total [W]	Total [W]
	440	4407	440V	<u> </u>	[m]	440V	Ē,	4	4407	4407			440V	<u> </u>		4407	440 V	<u> </u>	[m])	4407	[w]		440 V	<u> </u>	440V	440V		
40VX40LST 220	380	2 39,5 21,6	45,0	25,9 11253	14200	1 7,1	7,1 1150	2 45,3	24,5 50,8	30,7	14650 18	18590 1	7,1 7	7,1 1150	2	36,2 18,6	41,2	22,6 11000	00 13840	-	7,1 7,1	1150	10,0	27,0 15,6	8642 160	169,3 101,6 1	185,3 116,1	48995	58722
40VX40LST	440	2 20,2	24,0	11543	13860	1,7 1,1	1150	2 2	21,3	25,9 14	14450 18	18190 1	7,1	1150	50 2	17,2	21,2	10800	00 13780	-	1,1	1150	10,0	13,5	8642	93,5	105,9	48885	57922
40VX40LHG 220	380	2 39,8 22,0	0 45,1 26,2	3,2 12230	14920	1 7,1	7,1 1150	2 45,3	24,5 50,8	30,7	14650 18	18590 1	7,1 7	7,1 1150	2	36,2 18,6	41,2	22,6 11000	00 13840	-	7,1 7,1	1150	15,0 38,0	21,9	12453 180	180,6 108,3 1	196,4 122,7	53783	63253
40VX40LHG	440	2 20,6	24,3	123	12350 14720	1 7,1	1150	2 2	21,3	25,9 14	14450 18	18190 1	1,1	1150	50 2	17,2	21,2	10800	00 13780	1	7,1	1150	15,0	19,0	12453	99,4	111,7	53503	62593
40VX40HST 220	380	2 39,8 22,0	45,1	26,2 12230	14920	1 7,1	7,1 1150	2 45,3	24,5 50,8	30,7	14650 18	18590 1	7,1 7	7,1 1150	2	36,2 18,6	41,2	22,6 11000	00 13840	1	7,1 7,1	1150	12,5 32,0	18,5	10487 174	174,6 104,9 1	190,4 119,3	51817	61287
40VX40HST	440	2 20,6	24,3	123	12350 14720	1 7,1	1150	2 2	21,3	25,9 14	14450 18	18190 1	1,1	1150	50 2	17,2	21,2	10800	00 13780	1	7,1	1150	12,5	16,0	10487	96,4	108,7	51537	60627
40VX40HHG 220	380	2 39,8 22,0	45,1	26,2 12230	14920	1 7,1	7,1 1150	2 45,3	24,5 50,8	30,7	14650 18	18590 1	7,1 7	7,1 1150	2	36,2 18,6	41,2	22,6 11000	00 13840	-	7,1 7,1	1150	20,0 52,0	30,0	17041	194,6 116,4 2	210,4 130,8	58371	67841
40VX40HHG	440	2 20,6	24,3	12350	14720	1 7,1	1150	2 2	21,3	25,9 14	14450 18	18190 1	7,1	1150	50 2	17,2	21,2	10800	00 13780	-	7,1	1150	20,0	26,0	17041	106,4	118,7	58091	67181

NOTAS:
. Os motores dos ventiladores são trifásicos;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto;
- A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;

3. Instalação (continuação)



		ej:	NJ		2	2	-	_	7	7	-	_
		Potência Potência	V] Total [W]		63472	62332	72591	71591	, 66037	, 65037	72591	71591
		Potência	Total [W]		52645	52535	62021	61741	55467	55187	62021	61741
TOTAL	Máx. Total	[A]	380V	4407	124,2	110,6	138,9	123,4	127,4	113,4	138,9	123,4
	_		V 220V	_	,5 194,9		,3 220,0		,8 200,0		,3 220,0	_
	Nom. Total	[A]	220V 380V	4407	178,4 107,5	9,76	203,7 122,3	110,5	183,7 110,8	100,5	203,7 122,3	110,5
	_		Pot. 220		8642 178	8642	17041 20X	17041	10487 18	10487	17041 2Œ	17041
Modulo Ventileção	шаўао	1	380V PC		15,6 86	98	30,0 170	170	18,5 10	10	30,0	170
nov of	a on	FLA [A]	220V 38	440V	27,0 15	13,5	52,0 30	26,0	32,0 18	16,0	52,0 30	26,0
John			CV 2		10,0	10,0	20,0	20,0	12,5	12,5	20,0	20,0
	(1	Po4	Max	[m]	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Motor (cada)	FLA[A]	380 V	4407	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	7,1	1,1
	Mot	FL	2207		7,1	1	7,1		7,1		7,1	,
SEXC 15		Pot	Max.		18590 1	18190 1	18590 1	18190 1	18590 1	18190 1	18590 1	18190 1
Condensadora 38EXC15	(xt	, a		7 [M]	14650 18	14450 18	14650 1	14450 18	14650 18	14450 18	14650 18	14450 18
ondens	Compressores (2x,		380 /		30,7		30,7		30,7		30,7	
O	ompres	I Max. [A]	220V	440 V	50,8	25,9	50,8	25,9	50,8	25,9	8'09	25,9
	ŭ	Nom. [A]	380 V	440V	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3	24,5	21,3
		_	2207	4	2 45,3	2 2	2 45,3	2 2	2 45,3	2 2	2 45,3	2 2
		.ek		- faul	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2
	Motor (cada)		3807		7,1 1	Ì	1,1		7,1 1		7,1 1	
	Motor	FLA [A]	220V	4407	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
EXC 15		Pot	Max. Qtde.	[m]	18590 1	18190 1	18590 1	18190 1	18590 1	18190 1	18590 1	18190 1
Condensadora 38EXC15	()	400		- faal	4650 18	4450 18	4650 18	4450 18	4650 18	4450 18	4650 18	14450 18
ndensa	ores (2)		380 V N		30,7	1,	30,7	_	30,7 14	1	30,7	
ပိ	Compres. m. [A] 1 Max.	440V	50,8	25,9	50,8	25,9	50,8	25,9	50,8	25,9		
		_	380 V	4407	24,5	21,3	24,5	1,3	24,5	21,3	24,5	1,3
		220V	44	45,3		45,3	21,	45,3		45,3	21	
		.e)r			1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2	1150 2
	cada)		380V Max		7,1 11	11	7,1 11	11	7,1 11	11	7,1 11	11
	Motor (cada)	FLA [A]	220V 38	4407	7,1 7	7,1	7,1 7	7,1	7,1 7	7,1	7,1 7	7,1
C15			Qtde.		-	0 1	-	0 1	-	0 1	1	0 1
Condensadora 38EVC15		, d	_	[w]	3 14200	3 13860	0 14920	0 14720	0 14920	0 14720	0 14920	0 14720
ensador	is (2x)	å	_	[M]	9 11253	11543	12230	12350	12230	12350	12230	12350
Conde	Compressores (2x,	I Max. [A]	108E A	4407	,0 25,9	24,0	,1 26,2	24,3	,1 26,2	24,3	,1 26,2	24,3
	Compi		0V 220V		21,6 45,0		2,0 45,1		2,0 45,1		2,0 45,1	
		Nom. [A]	220V 380V	4407	39,5 21	20,2	39,8 22,0	20,6	39,8 22,0	20,6	39,8 22,0	20,6
		.ek	940		2	2	2	2	2	2	2	2
Tensão	3	200	005	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440
		Modelo			40VX45LST	40VX45LST	40VX45LHG	40VX45LHG	40VX45HST	40VX45HST	40VX45HHG	40VX45HHG

<u>NOTAS:</u> . Os motores dos ventiladores são trifásicos; . A variação da tensão deve ser no máximo ±10%; . A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto; - Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;

3.15. Dados Elétricos - Unidades Condensadoras Centrífugas

Unidades Condensadoras 38ES_10 + 38ES_10: 20TR

-	I Iwax. Total	- ''	220V 380V 440V 111,2 64,2	Part Part	A A A A A A A A A A	220V 380V 440V 1111,2 64,2 64,2 55,6 119,6 69,0	220V 380V 440V 111,2 64,2 55,6 119,6 69,0 59,8	700	Park Park
I Nom. Total		Max. 220V 380V 2 [W] 440V	220V 380V 440V 94,6 54,6	220V 380V 440V 94,6 54,6 47,3	220V 380V 440V 94,6 54,6 47,3 103,0 59,4	220V 380V 440V 94,6 54,6 47,3 103,0 59,4 51,5	220V 380V 440V 94,6 54,6 47,3 103,0 59,4 51,5 99,6 57,5	2200 380v 440v 94,6 54,6 47,3 103,0 59,4 51,5 51,5 99,6 57,5	220V 380V 440V 94,6 54,6 47,3 103,0 59,4 51,5 99,6 57,5 49,8 110,6 63,8
ação	Pot. Pot.	[w]							
modulo ventilação	220V 380V R	407	40V	6,7	6,7 6,7 11,5	6,7 6,7 11,5 0,0	6,7 6,7 11,5 0,0	6,7 6,7 11,5 0,0 9,2	6,7 6,8 11,5 0,0 9,2 8,0
	ò		4,0						
		[W]							
Motor	220V 380V	- 8	- 8 -	∃ 8 ∵	⊣ 8 	⊢ 8 ⊢ ⊢ ∵ ⊢ ∴	┦ 8 ┣━┃ ټ ┣━━ ټ ┣━━		┦ % ┣━┦ ╬ ┣━┦ ╬ ┣━━
	Suns:		3,0						
Condensadora 38ESTO	Max.		0						
	Pot. Rat.	[w]	[w]	<i>[W]</i> 10900 10900	10900 10900 10900	10900 10900 10900 10900	10900 10900 10900 10900 11000	10900 10900 10900 10900 11000	10900 10900 10900 10900 11000 11000
Compressor	220V 380V	440V	440V 40,6 23,4	- 2 - 6	- ☆ 		- ☆ ☆ 	-1 2 5 5 5 5	┦┇├ ┦┆├┦┆├
	220V 380V	− 9	1 %	6 6 6	9 - 3 -	9 6 6	6 6 6 6		
	Pot Rat [W]		1981	1 1881	1981 1 1981 1	1981 1 1981 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1	1981 1 1981 1 1981 1 1981 1 1981 1	1981 1981 1981 1981 1981	1981 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1981 1 1 1
Motor	>	440V	5,3	40V 5,3 4,6	5,3 4,6 5,3	4,6 5,3 4,6 6,6	4,6 5,3 4,6 5,3 4,6 5,3	4,6 5,3 4,6 5,3 4,6 6,4 6,6 6,3 4,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,6	40 V 6 5 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	2		3,0						
	Pot.		0						
	Pot. Rat.		0						
Compressor	220V 380V	4407	440V 40,6 23,4	2 - 6	1 2 c				1 2
	220V 380V	440V	440V 32,3 18,6	9 6					
Tensão (V)	220 380 Otde	440	440					380 04 09 04	380 380 04 04 04 380 380
;			40VX20LST						



Unidades Condensadoras 38ES_10 + 38ES_15: 25TR

		er										
		Potência Potência Rating Máxima	Tota/ [W]		41870	41870	45269	45269	42876	42876	45269	45269
		Potência Rating	Tota/ [W]		30579	30579			30267	30267		-
TOTAL	l Máx. Total	[A]	380V	440V	128,0 73,9	64,0	139,0 80,3	69,5	132,0 76,3	0,99	139,0 80,3	69,5
	_		380V 220V		63,6 128		69,9 138		66,2 13,		70,3 139	
	I Nom. Total	[A]	220V 38	440N	110,0	929	121,0 6	9'09	114,6 6	24.3	121,6 7	8'09
		Pot	Max.	[m]	5243	5243	8642	8642	6249	6249	8642	8642
rilecă	nia de la composition della co	Pot	Rat.	ía.	1902	1902			1390	1390	-	-
Modulo Ventilação		FLA [A]	380V	440V	9,2	8,0	15,6	13,5	11,5	10,0	15,6	13,5
Modi		FLA	220V	44	16,0	8	27,0		20,0	10	27,0	
			C		0,9	0,9	10,0	10,0	7,5	7,5	10,0	10,0
		Pot	Rat.	[aa]	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2596
	tor	FLA [A]	380V	440V	6,7	5,8	6,7	5,8	6,7	5,8	6,7	5,8
	Motor	FLA	220V	44	11,5	5	11,5	5	11,5	5	11,5	5
15			CV		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Condensadora 38ES15		Pot	Max.	(aa)	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1
ensado		Pot	Rat.	- faal	13200	13200	13200	13200	13300	13300	13300	13300
Cond	essor	[A]	380V	_	. 29,3		. 29,3		. 29,3	+	. 29,3	
	Compressor	I Max. [A]	2207	4407	2'09	25,4	2'09	25,4	20,7	25,4	2'09	25,4
		I Nom. [A]	380V	440V	23,7	20,5	23,7	20,5	23,8	20,7	23,8	20,7
		I Nor	220V	44	41,0	5(41,0	2(41,3	5(41,3	5(
		-əp			-	-	1	1	-	-	1	-
		Pot	Rat		1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
	Mote	Motor	380V	440V	5,3	4,6	5,3	4,6	5,3	4,6	5,3	4,6
		FL	220V	4	9,2		9,2		9,2		9,2	
10			C		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Condensadora 38ES10		Port	Max.		14450 1	14450 1	14450 1	14450 1	14450 1	14450 1	14450	14450 1
lensadı		Pot	Rat.	[m]	10900	10900	10900	10900	11000	11000	11000	11000
Cond	essor	[A]	380V	^	23,4		23,4		23,4		23,4	
	Compressor	I Max. [A]	220V	440V	40,6	20,3	40,6	20,3	40,6	20,3	40,6	20,3
		Nom. [A]	380V	70	18,6	,2	18,6	,2	18,8	6,3	18,8	16,3
		I Non	2207	A40V	32,3	16,2	32,3	16,2	32,6	16,3	32,6	16
		.əp			0 1	1	0 1	1	0 1	1	0 1	-
Tensão	3	220 380		440	220 380	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440
		Modelo			40VX25LST 2	40VX25LST	40VX25LHG 2	40VX25LHG	40VX25HST	40VX25HST	40VX25HHG 2	40VX25HHG

Unidades Condensadoras 38ES_15 + 38ES_15: 30TR

		Potência Potência Rating Máxima	Total Total [W] [W]		33970 46641	33970 46641	49034	49034	33802 49034	33802 49034	52845	E284E
TOTAL	I Máx. Total	[A]	220V 380V	440V	144,4 83,5	72,2	151,4 87,5	75,7	151,4 87,5	75,7	162,4 93,9	81.2
	I Nom. Total	[A]	220V 380V	440V	125,6 72,6	62,8	132,6 76,7	66,3	133,0 76,9	66,5	144,0 83,3	0 62
		pot Dot		[m]	6249	6249	8642	8642	8642	8642	12453	12453
iləcšo	اعجَع	Pot	Rat.		2178	2178		1	1810	1810		
Modulo Ventilecão		FLA [A]	220V 380V	440V	20,0 11,5	10,0	27,0 15,6	13,5	27,0 15,6	13,5	38,0 21,9	19.0
			CV		2,5	2,7	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15.0
		Pot	Rat.	[m]	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2506
	Motor	FLA [A]	220V 380V	440V	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	2,8
2			S		0,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	7.0
38ES1			Max.		17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1
Condensadora 38ES 15			Rat Me		13300 176	13300 176	13300 176	13300 176	13400 176	13400 176	13400 176	13400 176
Conde	ressor		3807		29,3 1:	4	29,3 1:		29,3 1:	4	29,3 1:	
	Compressor	I Max. [A]	220V	440V	2'09	25,4	2'09	25,4	2'09	25,4	2'09	25.4
		I Nom. [A]	/ 380/	440V	3 23,8	20,7	3 23,8	20,7	5 24,0	20,8	5 24,0	20 B
			2200		1 41,3		1 41,3		1 41,5		1,41,5	
			Rat.	- faul	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1
	Motor FLA [A]		380V	70	2'9	80	6,7	80	6,7	8	6,7	ď
			FLA	220V	4407	11,5	5,8	11,5	5,8	11,5	5,8	11,5
15			3		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4.0
Condensadora 38ES15			Max. Qtde.		17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1	17600 1
ensado			Rat.		13300	13300 1	13300	13300 1	13400	13400 1	13400	13400 1
Cond	Compressor	_	380V		29,3		29,3		29,3		29,3	
	Comp	I Max. [A]	2207	440V	20,7	25,4	20,7	25,4	20,7	25,4	20,7	25.4
		I Nom. [A]	00 380V	440V	,3 23,8	20,7	,3 23,8	20,7	41,5 24,0	20,8	41,5 24,0	20.8
			220V		1 41,3	1	1 41,3	1	1 41	1	1 41	-
Tensão	S	2 080	200	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440	220 380	440
		Modelo			40VX30LST	40VX30LST	40VX30LHG	40VX30LHG	40VX30HST	40VX30HST	40VX30HHG	40VX30HHG

. Dados de Rating obtidos nas condições da norma AHRI 340/360. - Deve-se obrigatoriamente considerar os valores de Corrente e Potência Máxima (Pot. Máx) para cálculo de dimensionamento elétrico (conforme acima) e Potência de Rating (Pot. Rat.) para cálculo de eficiência energética.

NOTAS:
. Os motores dos ventiladores são trifásicos;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A variação da tensão deve ser no máximo ±10%;
. A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto;
. A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma a corrente máxima dos deverão ser classe 105°C ou superior;
. Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;



1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 Pot Rat [W] 1981 5,3 5,3 9,2 5,3 22 0V 380 V 5,3 FLA [A] 4,6 Motor 4.6 9,2 9,2 9,2 ટ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1 3,0 3,0 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 Pot. Max. [W] 10900 10900 10900 10860 10860 10860 10900 Pot. Rat. [W] Compressor 23,4 23,4 23,4 23,4 220V 380V I Max. [A] 20.3 40,6 40,6 40,6 40,6 380V 18,6 18,6 18,6 18,6 I Nom. [A] 16.2 32,3 220 V 32,2 32,2 32,3 2596 2596 2596 2596 2596 2596 Pot. Rat. [W] 2596 2596 380V 6,7 6,7 6,7 6,7 FLA [A] Motor 2.8 11,5 220V 11,5 11,5 11,5 4,0 C 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 17600 17600 17600 17600 17600 17600 Pot. Max. [W] 13220 13220 13220 13300 13300 13220 13300 13300 Pot Rat [W] 29,3 29,3 29,3 29,3 220V 380V 220V 380V I Max. [A] 25,4 25.4 Compi 50,7 50,7 50,7 50,7 23,7 23,7 23,8 41,3 23,8 Nom. [A] 1,14 1,14 41,3 2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596 Pot. Rat. [W] 6,7 6,7 220V 380V 6.7 FLA [A] Motor 2.8 11,5 11,5 11,5 11,5 CV 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1 4,0 4,0 17600 17600 17600 17600 17600 17600 17600 17600 Pot Max. [W] 13300 13300 13300 13220 13220 13220 13220 13300 Pot Rat [W] Compresso 29,3 29,3 29,3 29,3 220V 380V I Max. [A] 25,4 50,7 50,7 50,7 50,7 220V 380V 23,8 23,7 23,7 23,8 Nom. [A] 1,14 1,14 6,14 6,14 380 380 380 220 380 ensão (V) 220 220 220 220 40VX40HHG 40VX40LHG 10VX40HST 10VX40HST 40VX40HHG 40VX40LST .0VX40LHG 40VX40LST

a Máxima Total [W]

380 V 100.3

Pot. Max. [W]

Pot. Rat.

220V 380V FLA [A]

c

TOTAL Máx. Tota

Modulo Ventilação

[A] 220V

[A]

65465 65465 69276

48409 48409 116.3

173.6

8642

3936

15,6

27,0

10,0

8642

67310 67310 73864

48026 48026

119,2

206,2

103,5

179,1

10487

3353

18,5

32,0

12,5

103,1

226,2 130,7

199,1 115,1

17041 17041

30,0

52,0

20,0

20,0

113,1

69276

122,6

212,2

106,7

184,6

12453

21,9

38,0

15,0

Unidades Condensadoras 38ES_15 + 38ES_15 + 38ES_15: 45TR

	Dotting	a	Total	[m]	69230	69230	77629	77629	71075	71075	77629	77629
		Potênci a Rating	Total [W]		52241	52241		1	51898	51898		1
TOTAL	I Máx. Total	[A]	220V 380V	440V	213,6 123,5	106,8	238,6 137,9	119,3	218,6 126,4	109,3	238,6 137,9	119,3
	I Nom. Total	[A]	220V 380V	440V	185,4 107,2	92,7	210,4 121,7	105,2	191,0 110,5	95,5	211,0 122,0	105,5
		, D	Max.	[m]	8642	8642	17041	17041	10487	10487	17041	17041
filocão	OBÁBILI	, d	Rat	(M)	4553	4553	-	1	3910	3910		-
Modulo Ventilação		FLA [A]	220V 380V	440 V	27,0 15,6	13,5	52,0 30,0	26,0	32,0 18,5	16,0	52,0 30,0	26,0
			C		10,0	10,0	20,0	20,0	12,5	12,5	20,0	20,0
		Pod	Rat.	[m]	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2596	2596
	Motor	FLA [A]	220V 380V	440V	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8
2			C		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Condensadora 38ES15		***	Max.		1 7600 1	17600 1	17600 1	17600	17600	17600 1	17600 1	17600 1
densac		100	Rat	(m)	13300	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400
Con	Compressor	I Max. [A]	220V 380V	440 V	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4
		I Nom. [A]	220V 380V	440V	41,3 23,8	20,7	41,3 23,8	20,7	41,5 24,0	20,8	41,5 24,0	20,8
		.9F			2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1	2596 1
			ov Rat.	<u> </u>	_	25	-	25	-	25	-	25
	Motor	FLA [A]	220V 380V	440V	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	2,8	11,5 6,7	5,8	11,5 6,7	5,8
15			Otde.		1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0
ra 38ES		_	Max.		17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600
densadora 38ES15		, d	Rat.	[m]	13300	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400
Cond	Compressor	I Max. [A]	220V 380V	440N	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4
	S	I Nom. [A]	220V 380V	440V	41,3 23,8	20,7	41,3 23,8	20,7	41,5 24,0	20,8	41,5 24,0	20,8
		.9ľ		_	1 96	1 96	96 1	1 96	96 1	1 96	1 96	1 96
			380 V Rat		6,7 2596	3 2596	6,7 2596	3 2596	6,7 2596	2596	6,7 2596	3 2596
	Motor	FLA [A]	22 OV	440 V	11,5	9'9	11,5	5,8	11,5	5,8	11,5	5,8
S15			Otde.		1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0	1 4,0
ra 38E			Max.		17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600
Condensadora 38ES15		Dot	Rat.	[m]	13300	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400
Conc	Compressor	I Max. [A]	220V 380V	440V	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4	50,7 29,3	25,4
		I Nom. [A]	220V 380V	440V	41,3 23,8	20,7	41,3 23,8	20,7	41,5 24,0	20,8	41,5 24,0	20,8
ي		.ek			380 1	-	380 1	-	380 1	-	380 1	-
Tensão	S	330		440	220	ST 440	220	1G 440	220	ST 440	220	HG 440
		Modelo			40VX45LST	40VX45LST	40VX45LHG	40VX45LHG	40VX45HST	40VX45HST	40VX45HHG	40VX45HHG

Os motores dos ventiladores são trifásicos;

Unidades Condensadoras 38ES 15 + 38ES 10 + 38ES 15: 40TR

[.] Os moidres dos verminados de vestro máximo ±10%; . A variação da tensão deve ser no máximo ±10%; . A bitola do alimentador da unidade será dimensionada da seguinte forma: - Multiplicar por 1,25 a corrente máxima dos demais compressores e motores dos ventiladores do evaporador e condensadoras do conjunto; - Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;

Dados de Rating obtidos nas condições da norma AHRI 340/360. - Deve-se obrigatoriamente considerar os valores de Corrente e Potência Máxima (Pot. Máx) para cálculo de eficiência energética.

4. Operação



4.1. Pré-Operação

Configuração do Sistema

A nova linha Ecosplit disponibiliza para o mercado dois conceitos de sistemas de refrigeração: Linha Velocidade Fixa (FS) e Linha Inverter (VS). O primeiro (FS - unidades condensadoras 38EXC) consiste em modular as condensadoras (no máximo três) sendo todas compostas de compressores em tandem e todos com rotação fixa. O segundo sistema (VS - unidades condensadoras 38EVC) modula uma unidade condensadora Inverter, esta com compressor com rotação variável e as demais unidades com compressores "fixos" (também em tandem).

Antes de iniciar a operação do seu sistema, é necessário configurar as DIP Switchs da placa de controle principal. Esta configuração gerencia todas as funções e os endereçamentos essenciais para o perfeito funcionamento dos seus equipamentos. Abaixo seguem as tabelas para configuração:



LINHA VELOCIDADE FIXA

LINHA INVERTER

TR	Unidade Líder (1)	Unidade Escrava (2)	Unidade Escrava (3)	TR	Unidade Líder (1)	Unidade Escrava (2)	Unidade Escrava (3)
10	38EX_10 N N N 1 2 3 4 5 6*			10	38EV_10		
15	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*			15	38EV_15 1 2 3 4 5 6		
20	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*		20	38EV_10 1 2 3 4 5 6	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*	
25	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*		25	38EV_15 1 2 3 4 5 6	38EX_10 N 1 2 3 4 5 6*	
30	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*		30	38EV_15 1 2 3 4 5 6	38EX_15 N N 1 2 3 4 5 6*	
40	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*	40	38EV_15 1 2 3 4 5 6	38EX_10 N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*
45	38EX_15 N N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N 1 2 3 4 5 6*	45	38EV_15 1 2 3 4 5 6	38EX_15 N N 1 2 3 4 5 6*	38EX_15 N N 1 2 3 4 5 6*

Nota

Para a DIP 6* das unidades com velocidade fixa posicionar OFF para 220V ou ON para 380/440V, conforme abaixo:





4. Operação (continuação)



4.2. Verificação Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades 38EW/38ES/38EX/38EV/40VX.

Tabela 10 - Condições Limite de Aplicação e Operação

Davê wa atwa a	I I i a	Valores A	dmissíveis
Parâmetros	Un.	Mínimo	Máximo
1) Temperatura* do ambiente externo (38EX/38EV)	°C	10	46
Temperatura* do ambiente externo (38EW/38ES)	°C	20	46
2) Temperatura* do ambiente interno (40VX)	°C	17	32
3) Tensão de alimentação	V	Nominal - 10%	Nominal + 10%
4) Desbalanceamento entre fases	%	-	2%
5) Distância entre unidade condensadora e evaporadora (comprimento equivalente)	m	-	84

^{*} Temperatura de bulbo seco (TBS)

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- a) Verifique a instalação e funcionamento de todos os equipamentos tais como condensadora e evaporadora.
- b) Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas.
- c) Confirme que não há vazamentos de refrigerante.
- d) Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- e) Verifique se o sentido de rotação dos ventiladores está correto.
- f) Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação, abertas.

⚠ IMPORTANTE

As unidades condensadoras 38E possuem resistências de cárter nos compressores. Certifique-se de que todos os compressores estejam aquecidos antes de partir.

OS AQUECEDORES DE CÁRTER DEVERÃO SER ENERGIZADOS 12 HORAS ANTES DA PARTIDA.

4.3. Comandos

Visando oferecer ao usuário um maior número de opções, a Carrier disponibilizou em forma de Kit os Termostatos Eletrônicos e o comando Carrier Edge listados abaixo (esses kits são descritos em literatura específica):

4.3.1. Para unidades 40VX + 38EXC / 38EVC

Código	Descrição	Unidade
	Kit termostato eletrônico programável com display	40VX_10
ECOCKFR6A	programável com display	a
	para 6 estágios	40VX_45

⚠ IMPORTANTE

A utilização do termostato ECOCKFR6A é obrigatoria para unidades condensadoras inverter e fixa versões 38EXC/38EVC, não sendo possível utilizar outros comandos com estas condensadoras.

4.3.2. Para unidades 40VX + 38EW / 38ES

Código	Descrição	Unidade
CKTMFR2A	Kit Termostato Eletrônico sem display para 2 estágios	40VX 20
CKEL2FRAQ	Kit Termostato Eletrônico com display para 2 estágios	40VX_25
CKECPG2A	Kit comando Carrier Edge para 2 estágios	40VX_30
CKTMFR3A	Kit Termostato Eletrônico sem display para 3 estágios	40VX_40 40VX_45

NOTA


Não é possível a utilização do controlador ECOCKFR6A para unidades condensadoras 38EW/38ES.

Nos Kits comandos é enviado o painel de controle necessário para comandar compressor/ventiladores das unidades. Estes devem ser instalados no campo, para isso, refira-se ao diagrama elétrico específico da unidade.



4.4. Procedimento de Vácuo e Carga de Refrigerante

O procedimento de vácuo e carga de refrigerante está representado esquematicamente abaixo:



Observações:

- Recomenda-se que a brasagem das tubulações de cobre seja feita com fluxo de gás inerte (Nitrogênio) por dentro das mesma, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorífico.
- 2) O teste de vazamento deve ser feito com pressão máxima de 3824 kPa (540 psig). Utilizar regulador de pressão no cilindro de nitrogênio.
- 3) Para fazer a evacuação das tubulações de interligação e das unidades, conectar a bomba de vácuo nas tomadas de pressão existentes nas válvulas de serviço das linhas de líquido e sucção, de maneira que tenhamos evacuação simultânea pelos lados de alta e baixa pressão.
- 4) Recomenda-se efetuar a carga de refrigerante (sempre na fase líquida) pela linha de líquido, utilizando para isto a tomada de pressão existente na válvula de serviço.

4.5. Cuidados Gerais

- Mantenha o gabinete bem como a área ao redor da unidade o mais limpa possível.
- b) Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo do ar, jato de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas. Se elas estiverem amassadas, recomenda-se utilizar um "pente" de aletas adequado para correção do problema.
- Verifique o aperto de conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- d) Assegure que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estejam no local correto e em boas condições.
- e) Periodicamente verifique se a voltagem e o desbalanceamento entre as fases mantém-se dentro dos limites especificados.

⚠ IMPORTANTE

Temos as seguinte pressões usuais de operação (valores médios para as condições nominais ARI 210) para as unidades 38ES/38EX/38EV/38EW/40VX.

Baixa kPa (psig) Alta kPa (psig)

970 (126) ~ 1045 (137) 3169 (445) ~ 3486 (491)

Novamente, salientamos que se torna imperativo o cálculo do superaquecimento e sub-resfriamento para acerto da carga de gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento. Ver Anexo VI.

5. Manutenção



⚠ IMPORTANTE

Desligue a força da unidade antes de efetuar qualquer serviço.

5.1. Ventiladores

Geral

Antes de efetuar serviços de manutenção nos compartimentos dos ventiladores observe as seguintes recomendações:

- 1º) Desligue a força da unidade;
- 2º) Proteja as serpentinas, recobrindo-as com placas de compensado ou outro material rígido.

Ventilador 38ES/40VX

As unidades 38ES(outdoor) e 40VX (indoor), possuem ventiladores do tipo centrífugos que são acoplados ao motor trifásico através de transmissão por correia e polia.

Ventilador 40VX

Os ventiladores saem de fábrica com a polia do motor regulada com duas voltas abertas. Para verificar a rotação de sua unidade veja a tabela nesta página.

a) Mudança de velocidade do ventilador

Caso seja necessário modificar a rotação, prossiga conforme segue:

- Libere a correia do ventilador afrouxando a base do motor. Não retire o motor da sua base.
- 2º) Afrouxe o parafuso de fixação das partes móveis da polia do motor (veja Figura 11).
- 3º) Gire as partes móveis da polia em direção à parte fixa para aumentar a rotação do ventilador; afastando-se a rotação diminui.

Consulte as Tabelas de Capacidade e a Curva de Vazão de Ar apresentadas no Catálogo Técnico para determinação das condições de operação.

⚠ CUIDADO

Com o aumento da velocidade, aumenta a carga sobre o motor. Não ultrapasse a rotação máxima permitida do ventilador ou a corrente máxima indicada na plaqueta do motor.

- 4º) Aperte novamente o parafuso de fixação das partes móveis da polia do motor, observando que o parafuso fique assentado sobre a superfície plana do cubo da polia.
- 5°) Verifique o alinhamento das polias e o ajuste da tensão da correia conforme descritos nos itens "c" e "d" a seguir e fixe o motor.
- 6°) Verifique o funcionamento do ventilador. Repita o procedimento acima necessário.

b) Alinhamento das polias

- 1º) Afrouxe o parafuso de fixação da polia do ventilador.
- 2º) Deslize-a ao longo do eixo, alinhando-a com a polia do motor. Verifique o paralelismo entre as polias. O centro das duas polias devem estar alinhados conforme mostrado na Figura 11.
- 3°) Os eixos do ventilador e do motor também devem estar paralelos.
- 4º) Aperte o parafuso de fixação da polia do ventilador.

c) Ajuste da tensão da correia

- 1º) Afrouxe o motor da sua base. Não solte a base do motor da sua fixação na unidade.
- 2º) Movimente o motor para a frente ou para trás até alcançar a tensão adequada na correia (15 a 20 mm de deflexão para uma força de 4kg aplicada no centro da extensão da correia).




Figura 11 - Ajuste das polias

- 3°) Verifique o alinhamento das polias de acordo com o item "c" anterior.
- 4°) Aperte os parafusos de fixação do motor.
- 5º) Verificar novamente a tensão após 24 horas de operação.

Nú	mero de	voltas a	bertas o	da polia	do mot	or
	0					5
Unidades 40VX	(Totalmente fechada)	1	2	3	4	(Totalmente aberta)
10L	102	107	112	117	122	127
10H	106	113	118	123	130	140
15L	106	113	118	123	130	140
15H	102	112	122	132	142	152
20L	950	910	860	820	770	720
20H	1220	1160	1100	1040	970	-
25L	955	906	862	817	773	720
25H	1220	1158	1098	1037	975	-
30L	780	740	700	660	620	-
30H	990	940	891	842	790	-
40L	900	860	814	770	720	-
40H	950	-	-	-	-	-
45L	800	-	-	-	-	-
45H	925	-	-	-	-	-



5.2. Lubrificação

Motores

Os motores elétricos possuem rolamentos com lubrificação permanente, não necessitando de lubrificação adicional.

Compressores

Os compressores possuem suprimento próprio de óleo (ver Tabelas 1 e 2 - Características Técnicas Gerais). Para adição de óleo em instalações com linhas de gás longas verificar recomendações nos sub-itens 3.10 - Carga de Fluido Refrigerante e 3.11 - Carga Adicional de Óleo neste manual.

38EX/38EV

Utiliza lubrificante Polivinílico (PVE). Este óleo é utilizado para condicionadores de ar ou sistemas de refrigeração comercial. Compatível com fluídos refrigerantes HFC. Não apresenta comportamento higroscópico (Possui comportamento similar ao óleo mineral).

38EW/38ES

Lubrificante Poliol Éster (POE): Este óleo é utilizado para condicionadores de ar ou sistemas de refrigeração comercial. Também compatível com fluídos refrigerantes HFC. Apresenta alta higroscopia como uma de suas características.

5.3. Filtros de Ar

É difícil determinar a exata frequência com que um filtro deve ser limpo ou substituído, pois a mesma depende essencialmente da condição do ambiente de aplicação.

Observa-se que, a contar da partida, os filtros correm o risco de ficar rapidamente obstruídos devido ao acúmulo de poeira nos dutos durante sua instalação (exemplos: cimento, gesso, etc).

Em caso de manutenção, o filtro metálico pode ser lavado em intervalos regulares. Pode-se também utilizar a escovação através de uma mangueira d'água ou mergulhando os painéis num banho de água limpa, contendo um detergente, antes de enxaguá-los com água.

Alguns critérios podem auxiliar o monitoramento da vida útil dos filtros como sua saturação (perda de resistência mecânica), retenção de pó (peso), redução da vazão do sistema ou a perda de carga.

A título opcional, os filtros podem ser fornecidos com manômetro, para controlar a condição do filtro em função dos aumentos da perda de pressão no mesmo.

Recomendamos a substituição destes componentes quando a diferença de pressão é duas vezes a do filtro limpo ou 33% da perda de pressão.

5.4. Remoção dos Painéis de Fechamento

a) Quadro Elétrico

Desligue a força da unidade condensadora 38E.

Para acessar o quadro elétrico nas unidades, retire os parafusos do painel frontal superior, identificados com a etiqueta:



b) Seção do Compressor

Para acessar o compressor na unidade 38ES, gire os fechos de fixação do painel frontal esquerdo da unidade.

Para acessar os compressores na unidade 38EX ou 38EW, e os parafusos do painéis frontais inferiores da unidade.

c) Seção do Ventilador do Condensador e Evaporador

Nas unidades condensadoras 38ES para acessar o ventilador do módulo de ventilação, retire os parafusos dos painéis de fechamento.

Nas unidades evaporadoras 40VX gire os fechos dos painéis da seção do ventilador para permitir um melhor acesso de acordo com a posição de montagem escolhida (Ver Anexo VIII).

Nas unidades condensadoras 38EX/38EV/38EW retire os dutos de descarga e o painel superior.

5.5. Quadro Elétrico

a) Observações Gerais

O quadro elétrico das unidades condensadoras foi projetado de maneira a simplificar os serviços de inspeção e manutenção.

O acesso ao quadro elétrico é obtido com a retirada do seu painel de fechamento (veja seção) e os elementos de acionamento e proteção do equipamento estão ali localizados.

O conjunto de potência (contadora + relé de sobrecarga + acessórios) do ventilador do evaporador é fornecido com o módulo ventilação e deve ser montado no quadro elétrico quando da instalação. Ver esquemas elétricos.

Para Unidades 38EX/38EV

As unidades 38EX e 38EV oferecem a mais alta tecnologia em acionamento e proteção do sistema, bem como controle de temperatura do ambiente.

As unidades 38EV possuem o compressor Inverter que fornece uma partida suave do mesmo e consumo apropriado a necessidade.

O quadro elétrico possui uma borneira de força e um ponto de aterramento para alimentação da máquina. O controle é realizado através da borneira de comando e é usado um termotato 12VDC (com protocolo próprio) para acionamentos das cargas.

Por meio das rotinas de software as unidades oferecem proteções que aumentam a vida útil dos componentes elétricos / eletrônicos.

Para Unidades 38EW/38ES

O quadro elétrico possui uma borneira de força e um ponto de aterramento para alimentação da máquina. O controle é realizado através da borneira de comando e é usado um termotato 24Vac para acionamentos das cargas.

5. Manutenção (continuação)



b) Pressostatos

Os pressostatos de baixa e alta são do tipo miniaturizado, de rearme automático, e são acoplados diretamente nas linhas de sucção e descarga respectivamente.

c) CLO (Compressor Lock-Out) - Unidades 38EW / 38ES

O CLO é um dispositivo de proteção contra ciclagem automática do compressor quando do desligamento por elementos de segurança (pressostato de alta ou baixa, Line Break, termostato interno e relé de sobrecarga).

Está localizado dentro do quadro elétrico das unidades condensadoras.

O CLO monitora a corrente que passa no laço sensor, acionando ou não um relé se a condição lógica for falsa ou verdadeira. Após o desligamento pelo dispositivo de proteção, o CLO impede o religamento automático quando da normalização da situação, evitando assim a ciclagem do compressor. Uma corrente abaixo de 4A±1 através do laço sensor faz abrir o contato normalmente fechado entre os terminais 2 e 3 do CLO. Os terminais 1 e 2 são da fonte de alimentação 24V ±10% em todas as unidades.

Uma vez verificada e sanada a causa do desarme, o religamento (RESET) pode ser feito desligando e religando a unidade no termostato/chave de controle ou através da restauração da força através do laço sensitivo.




Figura 12 - CLO

d) Proteção dos Compressores - Unidades 38EW / 38ES

Line Break (10TR) e Termostato Interno (15TR). O Line Break e o Termostato Interno são dispositivos de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento do motor do compressor instalados internamente ao compressor. Atuam diretamente no circuito de força do motor, earmando automaticamente com o decréscimo da temperatura. Os compressores ficam bloqueados pelo CLO.

Resistência de Aquecimento do Cárter

Todos os compressores com velocidade fixa da família Eosplit saem da fábrica equipadas com resistência de cárter. O uso da resistência de cárter é para prevenir o acúmulo de líquido refrigerante no óleo durante as paradas do equipamento. Certifique-se que os aquecedores estão firmemente presos para evitar que se desloquem. O aquecedor tem sua fiação interligada ao painel nos contatos normalmente fechados do contator de força, para que seja energizado quando houver parada do compressor.

Durante uma parada prolongada para manutenção, os aquecedores poderão ser desenergizados. Quando for restabelecida a operação normal, os aquecedores de cárter deverão permanecer energizados previamente durante 12 horas antes da partida da unidade.

⚠ AVISO

Os aquecedores do cárter estão ligados no circuito de controle. Por, isso estarão sempre energizados mesmo que a máquina esteja DESLIGADA.

⚠ IMPORTANTE

As unidades condensadoras 38E possuem resistências de cárter nos compressores. Certifique-se de que todos os compressores estejam aquecidos antes de partir.

OS AQUECEDORES DE CÁRTER DEVERÃO SER ENERGIZADOS 24 HORAS ANTES DA PARTIDA.

OS AQUECEDORES DEVERÃO SER ENERGIZADOS SEMPRE QUE A UNIDADE NÃO ESTIVER EM OPERAÇÃO.

Entretanto, durante uma parada prolongada para manutenção, os aquecedores poderão ser desenergizados. Quando for restabelecida a operação normal, os aquecedores de cárter deverão permanecer energizados previamente durante 24 horas antes da partida da unidade.



5.6. Limpeza

a) Serpentinas de Ar

Remova a sujeira limpando-a com uma escova, aspirador de pó ou ar comprimido. Use um pente de aletas com o número adequado de aletas por polegadas para corrigir o espaçamento e eventuais amassamentos das serpentinas.

Aletas sujas tendem a restringir o fluxo de ar e desestabilizar o funcionamento da unidade. Além disso, serpentinas sujas acarretam uma menor eficiência na transferência do calor e, consequentemente, mais energia será utilizada para alcançar o aquecimento ou a refrigeração desejados. Adicionalmente, serpentinas sujas representam um perigo para a saúde. Assim sendo, mantenha-as limpas. Caso necessário purgue ou drene a serpentina. Incrustações internas ou externas diminuem consideravelmente a troca de calor e, em casos extremos, podem causar a perda da serpentina.

Para as unidades condensadoras não é permitido lavar a parte frontal da máquina com jato de água pressurizado.




Figura 13

b) Drenos de Condensado

Periodicamente verifique as condições das linhas de drenagem de condensado. Circule água limpa e verifique seu funcionamento.

5.7. Circuito Frigorífico

Todas as unidades têm conexões soldadas na válvula de expansão termostática (40VX) e compressores com conexões soldadas (38EX, 38EW e 38ES). As unidades possuem válvulas de serviço 6,35 mm (1/4 in) para tomada de pressão, vácuo e carga de refrigerante nas linhas de sucção e líquido (também na linha descarga para 38ES). Consulte os Fluxogramas Frigoríficos deste manual para a perfeita localização de todos os componentes (Anexo III deste manual).

5.8. Bandeja de Condensado

Recomenda-se limpar regularmente a bandeja de condensado para impedir qualquer depósito de lodo na mesma. Deve-se drenar e lavar completamente com um jato d'água.

5.9. Isolamento Térmico

O isolamento interno dos painéis é em poliuretano expandido com agente expansor EcomateTR com espessura de 18mm, com as seguintes características técnicas:

- Alta taxa de isolação com fator K de 0,0107 kcal/m.h.°C;
- Alta resistência estrutural;
- Autoextinguível;
- Livre de CFC/HCFC:
- Alta resistência à umidade;
- Ótimo isolamento acústico;
- Permite a fabricação de painéis leves devido a sua densidade global de 40kg/m³.

5. Manutenção (continuação)



5.10. Tabela de Códigos de Falhas - Unidades 38EXC / 38EVC

CÓDIGO DE ERRO	TIPO DE ERRO	CONSEQUÊNCIA do ERRO somente na Unid. Condensadora 1 (Lider)	CONSEQUÊNCIA do ERRO nas Unid. Condensadoras 2 e/ou 3 (Escravas)	AÇÕES RECOMENDADAS
E-01	Erro de sequência de fase [01/02/03]. Detectado somente quando a máquina está ligada.	Nenhuma unidade do sistema inicia.	Apenas a unidade com erro não iniciará.	Desligue a unidade que apresentou o erro. Verificar/corrigir a sequência de fase.
E-02	Falta de fase [01/02/03].	Nenhuma unidade do sistema inicia. Caso alguma unidade estiver em funcionamento esta vai desligar.	Apenas a unidade com erro não iniciará. Caso estiver em funcionamento esta vai desligar.	Verifique/corrija o ponto onde a tensão está interrompida.
E-03	Falha no sensor de ambiente externo [01/02/03].	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 10kΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-04	Falha no sensor do meio do condensador [01/02/03].	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 10kΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-05	Falha no sensor de sucção [01/02/03].	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 10kΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-06	Falha no sensor de descarga do compressor 1 [01/02/03].	Desliga apenas o compressor qu	e estiver com falha.	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 100kΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-07	Falha no sensor de descarga do compressor 2 [01/02/03].	Desliga apenas o compressor qu	e estiver com falha.	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 100KΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-08	Baixa pressão de sucção. O sistema reinicia automaticamente conforme a atuação do pressostato.	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Com a unidade em funcionamento medir a pressão de sucção. Verifique a atuação do pressostato. Caso seja necessário substitua o componente. Verifique/corrija situações de vazamento/obstrução no sistema.
E-09	Alta pressão de descarga. O sistema reinicia automaticamente conforme a atuação do pressostato.	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Com a unidade em funcionamento medir a pressão de sucção. Verifique a atuação do pressostato. Caso seja necessário substitua o componente. Verifique/corrija situações de vazamento/obstrução no sistema.
E-10	Baixa pressão de sucção - ocorrência de mais de 3 vezes no intervalo de 1 hora. O sistema Não reinicia automaticamente.	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Com a unidade em funcionamento medir a pressão de sucção. Verifique a atuação do pressostato. Caso seja necessário substitua o componente. Verifique/corrija situações de vazamento/obstrução no sistema.
E-11	Alta pressão de descarga - ocorrência de mais de 3 vezes no intervalo de 1 hora. O sistema Não reinicia automaticamente.	Desliga apenas a unidade com fa	lha.	Com a unidade em funcionamento medir a pressão de sucção. Verifique a atuação do pressostato. Caso seja necessário substitua o componente. Verifique/corrija situações de vazamento/obstrução no sistema.
E-12	Erro/falha de comunicação.	Nenhuma unidade do sistema funciona. NA	NA Desliga apenas a unidade	Verificar/corrigir a comunicação entre: 1. Placa principal, placa do Compressor e placa do ventilador. 2. A unidade Lider e a Escrava. 3. Entre a unidade e o controle Verificar/corrigir a comunicação entre:
	Alta temperatura de descarga do compressor 1.	Desliga apenas o compressor qu	com erro. le estiver com falha.	Placa principal e placa do ventilador. A unidade Escrava e a Lider. Verificar/corrigir: O sensor de temperatura de descarga do compressor 1.
E-13				Rotação do motor do ventilador da condensadora. Carga de refrigerante. Limpeza do condensador. Obstrução interna do circuito de refrigeração (filtros, válvulas, etc)
E-14	Alta temperatura de descarga do compressor 2.	Desliga apenas o compressor que estiver com falha.		Verificar/corrigir: O sensor de temperatura de descarga do compressor 2. Rotação do motor do ventilador da condensadora. Carga de refrigerante. Limpeza do condensador. Obstrução interna do circuito de refrigeração (filtros, válvulas, etc)
E15	Erro na configuração das dips.	Nenhuma unidade do sistema inicia.	Apenas a unidade com erro não iniciará.	Desligue/desenergize a unidade que apresentar o erro. Nota: Para a unidade Lider é importante que seja aguardado pelo menos 1 minuto após o desligamento da energia, tempo para descarregar a energia residual dos capacitores (Leds piscando). Verifque/corrija a configuração dos dips. (Configuração dos dips na seção 04 deste manual)
E16	Indicação de parada de emergência. O sistema Não reinicia automaticamente.	Caso a unidade estiver em funcionamento o sistema será desligado.	Desliga apenas a unidade com a indicação.	A entrada digital (DI4) é utilizada para parada de emergência. As unidades condensadoras saem de fábrica com a DI4 fechada (concectada), caso a indicação surja sem que se tenha feito a desconexão do jumper, verifque/corrija a conexão deste.
E-17	Alta temperatura do condensador. A unidade reinicia automaticamente conforme a temperatura da serpentina do condensador.	Desliga apenas a unidade com fa	ha.	Verificar/corrigir: O sensor de temperatura do meio da serpentina do condensador. Rotação do motor do ventilador da condensadora. Carga de refrigerante. Limpeza do condensador. Obstrução interna do circuito de refrigeração (filtros, válvulas, etc)



CÓDIGO DE ERRO	TIPO DE ERRO	CONSEQUÊNCIA do ERRO somente na Unid. Condensadora 1 (Lider)	CONSEQUÊNCIA do ERRO nas Unid. Condensadoras 2 e/ou 3 (Escravas)	AÇÕES RECOMENDADAS
E-18	Falta de conexão entre compressor e placa do compressor Inverter.	inverter.	NA	Desligue/desenergize a unidade. Nota: É importante que seja aguardado pelo menos 1 minuto após o desligamento da energia, tempo para descarregar a energia residual dos capacitores (Leds piscando). Verifique/corrija a interligação entre o compressor e sua placa de controle.
E-19	Erro de conexão do controle.	Nenhuma unidade do sistema inic Caso alguma unidade estiver em f desligar.		Verificar/corrigir: A conexão entre o controle e a unidade. Eventuais falhas no controle.
E-20	Alta corrente no compressor 1 fixo. O sistema Não reinicia automaticamente.	Desliga apenas o compressor que	estiver com falha.	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação Balanceamento entre fases Conexão do contator do compressor Algum mau contato entre componentes em geral Alta pressão de descarga Travamento do compressor
E-21	Alta corrente no compressor 2 fixo. O sistema Não reinicia automaticamente.	Desliga apenas o compressor que	estiver com falha.	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação. Balanceamento entre fases. Conexão do contator do compressor. Algum mau contato entre componentes em geral. Alta pressão de descarga. Travamento do compressor.
E-22	Erro de sensor remoto (Fornecido no kit controle e sua utilização é opcional).	Automaticamente o sistema utiliza controle (HIC).	·	Verifique se o sensor está corretamente conectado. Desconectar e medir Resistência ôhmica do sensor (25 C - 10kΩ). Substituir o sensor se o mesmo estiver com problemas.
E-23	Erro de comunicação da placa do ventilador.	Desliga apenas a unidade com fal	ha.	Verificar/corrigir: A comunicação entre a placa do ventilador e a placa principal.
E-24	Erro por alta temperatura de sucção. O sistema Não reinicia automaticamente.	Desliga apenas a unidade com fal		Verificar/corrigir: O sensor de temperatura do ambiente externo. O sensor de temperatura de sucção. O isolamento do sensor de temperatura de sucção. Falta de refrigerante. Obstrução interna do circuito de refrigeração (filtros, válvulas, etc). Alta vazão de ar no evaporador.
E-25	Erro por baixa temperatura de sucção. A unidade reinicia automaticamente após 5 minutos.	Desliga apenas a unidade com fal O ventilador da unidade interna ma		Verificar/corrigir: O sensor de temperatura de sucção. Falta de refrigerante. Obstrução interna do circuito de refrigeração (filtros, válvulas, etc). Baixa vazão de ar no evaporador.
E-38	Alta corrente na placa do compressor Válido somente para unidades 220V	Desliga apenas o compressor Inverter, religando-o automaticamente após 2 min	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do compressor. Balanceamento entre fases. Conexão entre a placa e o compressor. Algum mau contato entre componentes em geral. Alta pressão de descarga. Travamento do compressor. Falha no sistema de ventilação. Carga de refrigerante excessiva. Caso necessário substitua a placa.
E-40	Erro na placa do compressor (corrente)	Modelos 380/440V: Desliga ou não habilita a partida do compressor Inverter. Modelos 220V: Desliga o compressor Inverter e tenta dar partida novamente após 3 min.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa Conexão na placa Condições de aterramento Caso necessário substitua a placa
	Erro na placa do compressor (comunicação entre processadores)	Modelos 380/440V: Desliga apenas o compressor Inverter.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa Conexão na placa Condições de aterramento Caso necessário substitua a placa
E-41	Alta corrente do compressor inverter	Modelos 220V: Desliga apenas o compressor Inverter, retornando após 2 min.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do compressor. Balanceamento entre fases. Conexão entre a placa e o compressor. Algum mau contato entre componentes em geral. Alta pressão de descarga. Travamento do compressor. Falha no sistema de ventilação. Carga de refrigerante excessiva. Caso necessário substitua a placa.

5. Manutenção (continuação)



CÓDIGO DE ERRO	TIPO DE ERRO	CONSEQUÊNCIA TIPO DE ERRO do ERRO somente na Unid. Condensadora 1 (Lider)		AÇÕES RECOMENDADAS
E-42	Erro sensor do dissipador da placa do compressor	Modelos 380/440V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar.	(Escravas) NA	Substitua a placa.
	Falta de fase na entrada da placa do compressor.	Modelos 220V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar.	NA	Verificar/corrigir: O ponto onde a tensão está interrompida.
	Falta de fase na entrada da placa do compressor.	Modelos 380/440V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar.	NA	Verificar/corrigir: O ponto onde a tensão está interrompida.
E-43	Alta temperatura no módulo inverter da placa do compressor.	Modelos 220V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar, retornando após a redução da temperatura do dissipador.	NA	Verificar/corrigir: A temperatura do dissipador (máximo 105°C). Tensão e corrente na placa. Caso o problema seja no sensor, substitua a placa.
E-44	Alta temperatura no módulo inverter da placa do compressor.	Modelos 380/440V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar, retornando após a redução da temperatura do dissipador.	NA	Verificar/corrigir: A temperatura do dissipador (máximo 80°C). Tensão e corrente na placa. Caso o problema seja no sensor, substitua a placa.
	Erro na placa do compressor (sobrecarga).	Modelos 220V: Desliga o compressor Inverter, retornando após 2 min	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Condições de aterramento. Caso necessário substitua a placa.
	Erro no módulo inverter.	Modelos 380/440V: Desliga apenas o compressor Inverter, retornando após 2 min.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Conexão na placa. Condições de aterramento. Caso necessário substitua a placa.
E-45	Erro na tensão do barramento DC.	Modelos 220V: Desliga o compressor Inverter.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa Conexão entre placa e compressor A tensão nos componentes - reator e capaciitor Faixa de referência: 180VDC a 380VDC Caso necessário substitua a placa
E-46	Erro na placa do compressor.	Modelos 380/440V: Desliga apenas o compressor Inverter, retornando após 3 min.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa Conexão na placa Condições de aterramento Caso necessário substitua a placa
	Baixa tensão de alimentação da placa do compressor.	Modelos 220V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa Valor mínimo de tensão 190 VAC
E-47	Alta corrente do compressor inverter.	Modelos 380/440V: Desliga apenas o compressor Inverter, retornando após 2 min.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do compressor. Balanceamento entre fases. Conexão entre a placa e o compressor. Algum mau contato entre componentes em geral. Alta pressão de descarga. Travamento do compressor. Falha no sistema de ventilação. Carga de refrigerante excessiva. Caso necessário substitua a placa.
	Sem tensão de alimentação da placa do compressor.	Modelos 220V: Desliga apenas o compressor Inverter.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Condições de aterramento. Caso necessário substitua a placa.
E-48	Erro na tensão do barramento DC	Modelos 380/440V: Desliga o compressor Inverter.	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Conexão entre placa e compressor. A tensão nos componentes - reator e capacitor. Faixa de referência: 350VDC a 650VDC. Caso necessário substitua a placa.
	Erro na placa do compressor (comunicação entre processadores).	Modelos 220V: Desliga apenas o compressor Inverter	NA	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Conexão na placa. Condições de aterramento. Caso necessário substitua a placa.



CÓDIGO DE ERRO	TIPO DE ERRO	CONSEQUÊNCIA do ERRO somente na Unid. Condensadora 1 (Lider)	CONSEQUÊNCIA do ERRO nas Unid. Condensadoras 2 e/ou 3 (Escravas)	AÇÕES RECOMENDADAS		
E-49	Alta temperatura no dissipador da placa do compressor.	Modelos 380/440V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar, retornando após a redução da temperatura do dissipador.		Verificar/corrigir: A temperatura do dissipador (máximo 80°C). Obstrução do fluxo de ar no dissipador (sujidades). Rotação do ventilador. Caso o problema seja no sensor, substitua a placa.		
	Erro de comunicação entre a placa do compressor e a placa principal	Modelos 220V: O compressor inverter não inicia. Caso o compressor estiver em funcionamento este vai desligar.	NA	Verificar/corrigir: A comunicação entre as placas. Valor de referênica: OVDC a 5VDC. Caso necessário substitua a placa.		
E-50	Alta corrente do ventilador	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo	,	Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do ventilador. Avaria na hélice. Caso necessário substitua a placa.		
E-51	Alta corrente no módulo da placa do ventilador	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do ventilador. Caso necessário substitua a placa.		
E-52	Motor bloqueado	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: Avaria no motor. Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-53	Falta de fase no motor do ventilador.	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo	de 1 min.	Verificar/corrigir: Conexão entre placa e ventilador. A tensão nos componentes - reator e capacitor. Caso necessário substitua a placa.		
E-54	Baixa velocidade do motor do ventilador.	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: Conexão do sensor hall na placa do motor. Tensão de alimentação. Verifique se o sensor do meio do condensador está corretamente conectado. Desconectar e medir resistência ôhmica do sensor (25 C - 10kΩ). Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-55	Sobrecarga na partida do ventilador.	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: Conexão entre placa e ventilador. A tensão nos componentes. Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-56	Erro no sensor hall.	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: Conexão do sensor hall na placa do motor. Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-57	Erro na placa do ventilador.	Desliga apenas a unidade com falha.		Verificar/corrigir: A tensão de alimentação do ventilador. Conexões na placa. Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-58	Erro na tensão do barramento DC na placa do ventilador.	automaticamente após a tensão retornar aos parâmetros		Desliga apenas a unidade com falha, retornando automaticamente após a tensão retornar aos parâmetros normais.		Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Conexão entre placa e ventilador. A tensão nos componentes - reator e capacitor. Caso necessário substitua o(s) componente(s).
E-59	Alta temperatura no módulo da placa do ventilador.	Desliga apenas a unidade com fal automaticamente após o intevalo		Verificar/corrigir: A tensão de alimentação da placa. Caso necessário substitua o(s) componente(s).		
E-60	Erro de processador.	Desliga apenas a unidade com fal	ha.	Desenergize a unidade e energize novamente. Se o problema persistir, substitua o(s) componente(s).		

Anexo I - Eventuais Anormalidades



Problema	Possível Causa	Procedimento
1. Unidade não parte	- Falta de alimentação elétrica.	- Verificar suprimento de força.- Verificar fusíveis, chaves seccionadoras e disjuntores.
		- Verificar contatos elétricos.
	- Voltagem inadequada ou fora dos limites permissíveis.	- Verificar e corrigir o problema.
	- Fusíveis de comando queimados.	- Verificar curto circuito no comando, ligação errada ou componente defeituoso. Corrigir e substituir fusíveis.
	- Dispositivos de proteção abertos.	- Verificar pressostato(s), chaves de fluxo, relés e contatos auxiliares.
2. Ventilador não opera	- Contatora ou relé de sobrecarga defeituosos.	- Testar e substituir.
	- Motor defeituoso.	- Testar e substituir.
	- Conexões elétricas com mau contato	- Revisar e apertar.
3. Compressor "ronca" mas	- Baixa voltagem.	- Verificar e corrigir o problema.
não parte	- Motor do compressor defeituoso.	- Substituir o compressor.
	- Falta de fase.	- Verificar e corrigir o problema.
	- Compressor "trancado".	- Verificar e substituir o compressor.
4. Compressor parte, mas não	- Compressor ou contatoras defeituosos.	- Testar e substituir.
funcionamento contínuo	- Inversão de rotação do motor do condensador.	- Verificar e corrigir.
	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.
	- Sobrecarga ou sobreaquecimento no motor do compressor.	- Verificar atuação dos dispositivos de proteção.
		Substituir se necessário Verificar voltagem ou falta de fase. Corrigir problema.
		- Verificar regulagem da válvula de expansão.
		- Verificar temperatura (ou pressão) na sucção e na condensação.
5. Unidade com ruído	- Compressor com ruído.	- Verificar regulagem da válvula de expansão.
		- Verificar ruído interno. Substituir se necessário.
		- Verificar carga de refrigerante. Ajustar se necessário.
	- Vibração nas tubulações de refrigerante	- Verificar e corrigir.
	- Painéis ou peças metálicas mal fixadas.	- Verificar e fixar.
6. Unidade opera continuamente mas com	- Carga térmica excessiva (unidade sub-dimensionada).	- Verificar condições do projeto.
baixo rendimento	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.
	- Presença de incondensáveis no sistema.	- Verificar e corrigir.
	- Sujeira no condensador ou evaporador.	- Verificar e corrigir.
	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões e correntes do compressor.
		Substituir se necessário.



Problema	Possível Causa	Procedimento
7. Pressão de descarga elevada (continuação)	- Pressostato de alta desarmado sem causa aparente	- Verificar regulagem e atuação. Substituir se necessário.
8. Pressão de descarga reduzida	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.
	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões de sucção e descarga.
	·	Substituir se necessário.
	- Compressor opera com rotação invertida.	- Verificar as pressões de sucção e descarga.
		Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.
9. Pressão de sucção reduzida	- Inversão de rotação no ventilador evaporador.	- Verificar e corrigir
	- Pressão de descarga reduzida	- Vide ocorrência 8.
	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.
	- Baixa vazão no ar do evaporador.	- Verificar sujeira nos filtros de ar. Limpar ou substituir.
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar providenciar filtragem adequada.
		- Verificar registros de regulagem de rede de dutos.
		- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.
	- Insuficiente alimentação de refrigerante no evaporador	 - Verificar obstrução no filtro secador, no distribuidor ou nas linhas. Substituir se necessário.
		- Verificar obstrução na válvula de expansão. Substituir se necessário .
		 Verificar regulagem do superaquecimento da válvula de expansão (4 a 6°C). Ajustar se necessário.
		- Verificar perda de carga excessiva nas linhas de refrigerante devida à distância, desnível ou diâmetro das tubulações. Corrigir se necessário.
		 - Verificar posição do bulbo e do tubo equalizador da válvula de expansão. Corrigir de acordo com especificação de fábrica.
	- Pressostato de baixa desarmado sem	- Verificar regulagem e atuação.
	causa aparente.	Substituir se necessário.
10. Pressão de sucção elevada.	- Carga térmica excessiva.	- Verificar condições de projeto.
	- Compressor defeituoso.	- Verificar as pressões de sucção e descarga. Substituir se necessário.
	- Compressor opera com rotação invertida.	 - Verificar as pressões de sucção e descarga. Caso se verifique a inversão,
		inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.

Anexo II - Programa de Manutenção Periódica



CLIENTE:	
ENDEREÇO:	
LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO:	
UNIDADE MOD.:	N° DE SÉRIE:
	11 02 3211121

CÓDIGO	S DE FREQUÊNCIAS: A - Semanal B - Mensal C - Trimestral	D-	Semestr	al	E - Aı	nual	
Itama	Descrisão dos Comissos		Fı	requênc	ncia		
ltem	Descrição dos Serviços	Α	В	С	D	E	
01	INSPEÇÃO GERAL Verificar fixações, ruídos, vazamentos, isolamentos		•				
02	COMPRESSOR (es)						
02a	Pressão sucção - Medição		•				
02b	Pressão descarga - Medição		•				
02c	Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato			•			
02d	Verificar pressostatos - Atuação				•		
02e	Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)				•		
02f	Correntes - Medição		•				
02g	Tensão - Medição		•				
02h	Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores		•				
02i	Verificar fiação de alimentação			•			
02j	Aquecedor de cárter - verificar funcionamento		•				
03	CIRCUITO REFRIGERANTE						
03a	Vazamentos - verificar		•				
03b	Verificar filtro secador - Trocar se necessário				•		
03c	Válvulas expansão - Verificar funcionamento				•		
03d	Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário		•				
03e	Sub-resfriamento - Medir - Corrigir se necessário		•				
03f	Verificar isolamento das tubulações		•				
03g	Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)			•			
04	VENTILADORES DO EQUIPAMENTO		-				
04a	Verificar correias - Tensão		•				
04b	Verificar correias - Desgaste			•			
04c	Verificar rolamentos dos motores				•		
04d	Tensão dos motores - Medição		•				
04e	Correntes dos motores - Medição		•				
04f	Limpeza dos rotores		•				
04g	Verificar desbalanceamento			•			



14	Descrisão dos Comissos		Fı	requênc	ia	
ltem	Descrição dos Serviços	Α	В	С	D	E
05	SERPENTINA - EVAPORADOR					
05a	Limpeza do aletado				•	
05b	Limpeza dreno		•			
05c	Limpeza bandeja		•			
06	SERPENTINA CONDENSADOR - AR					
06a	Limpeza do aletado		•			
06b	Limpeza bandeja		•			
06c	Limpeza dreno		•			
07	FILTROS DE AR					
07a	Inspeção e limpeza	•				
08	AQUECIMENTO (caso instalado)	•		•		
08a	Verificar resistências				•	
08b	Verificar "Flow-Switch"				•	
08c	Verificar termostato de segurança				•	
08d	Verificar conexões - bornes			•		
09	UMIDIFICAÇÃO (caso instalado em campo)		•			
09a	Verificar resistências				•	
09b	Chave de bóia - "Flow Switch"				•	
09c	Bóia d'água				•	
09d	Nível d'água		•			
10	COMPONENTES ELÉTRICOS		•			
10a	Inspeção geral - Verificar aperto, contato e limpeza		•			
10b	Regulagem de relés de sobrecarga				•	
10c	Controles/Intertravamentos - Verificar funcionamento				•	
10d	Termostato/Chave - Verificar atuação e regulagem		•			
10e	Verificar tensão, corrente, desbalanceamento entre fases					
10f	Verificar aquecimento dos motores		•			
10g	Verificar estado e aquecimento dos cabos de alimentação			•		
11	GABINETE					
11a	Verificar e eliminar pontos de ferrugem			•		
11b	Examinar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete		•			

Anexo III - Fluxogramas Frigoríficos



Tubulação

Tubulação de cobre de interligação (a executar)

Indicação do sentido do fluxo de refrigerante

Conexão com porca-flange

Válvula de serviço de bloqueio e tomada de pressão

Conexão soldada

Linha de sucção

Linha de descarga


Linha de líquido

Capilar de equalização da V.E.T

LEGENDA:


- 1. Compressor
- 2. Condensador
- 3. Evaporador
- 4. Válvula de expansão termostática com equalização externa
- 5. Filtro de tela
- 6. Válvula de serviço e tomada de pressão
- 7. Filtro secador
- 8. Pressostato de alta pressão
- 9. Pressostato de baixa pressão
- 10. Sensor de temperatura de descarga
- 11. Sensor de temperatura do meio do condensador
- 12. Sensor de temperatura do ar externo
- 13. Sensor de temperatura de sucção
- 14. Acumulador de sucção

Unidades 40VX + 38ES + 38ES (Dois circuitos)






Unidades 40VX + 38ES + 38ES + 38ES (Três circuitos)




Unidades 40VX + 38EX (Um circuito)






Unidades 40VX + 38EX + 38EX (Dois circuitos)




Unidades 40VX + 38EX + 38EX + 38EX (Três circuitos)






Unidades 40VX + 38EV (Um circuito)




Unidades 40VX + 38EV + 38EX (Dois circuitos)






Unidades 40VX + 38EV + 38EX + 38EX (Três circuitos)




Unidades 40VX + 38EW



Anexo IV - Esquemas Elétricos




Unidades 38ES10 / 38ES15 (220V/440V)






Unidades 38ES10 / 38ES15 (380V)






Unidades 38EX10 / 38EX15 (220V)






Unidades 38EX10 / 38EX15 (380V/440V)






Unidades 38EV10 / 38EV15 (220V)






Unidades 38EV10 / 38EV15 (380V/440V)






Unidades 38EW20 - 220/440V





Unidades 38EW20 - 380V



Anexo V - Relatório de Partida Inicial (RPI)



1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:								
MODELO: N° SÉRIE:				DATA DA PARTIC	DA:	_/	/	
CLIENTE:	CONTATO:				INSTALADOR:			
ENDEREÇO:				FUNCIONÁRIO:_				
CIDADE:	_ ESTAD	O:						
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE								
DADOS DO COMPRESSOR			CIRCU	JITO 1	CIRCUITO 2	CI	RCUIT	O 3
Modelo								
N° Série								
Capacidade				TR	TR			TR
Tensão Nominal				V	V			V
Corrente Nominal				А	А			Α
3. LEITURA DOS TESTES			CIRCU	JITO 1	CIRCUITO 2	CI	RCUIT	О 3
Tensão de Alimentação do Compressor				V	V			V
Corrente de Consumo do Compressor				А	А			А
Cosseno (ρ do Compressor				kW	kW	kV		kW
Potência calculada do Compressor								
Pressão da Linha de Descarga (Alta)			kPa		kPa		kPa	
Pressão da Sucção (Baixa)			kPa		kPa	kPa		kPa
Temperatura da Linha de Líquido				°C	°C			°C
Temperatura da Sucção do Compressor				°C	°C			°C
Sub-resfriamento				°C	°C			°C
Superaquecimento				°C	°C			°C
Tensão do Evaporador			V	Corrente d	o Motor do Evaporado	r		А
Cosseno φ do Motor Evaporador				Potência Calculada Evaporador				kW
Rotação do Motor do Evaporador			rpm	Vazão de Ar do Evaporador				m³/h
Temperatura Bulbo Seco Entrada Evapor.			°C	Temperatura Bulbo Seco Entrada Cond.				°C
Temperatura Bulbo Seco Saída Evapor.			°C	Temperatura Bulbo Seco Entrada Cond.				°C
Temperatura Bulbo Úmido Entrada Evap.			°C	Velocidade de Face Evaporador				m/s
Temperatura Bulbo Úmido Saída Evap.			°C Carga de Gás			kg		
Pressão Estática Disponível Descarga			mmca	Corrente M	Corrente Motor Condensador			Α
Rotação do Motor Cond.		rpm		Oscilação V.E.T. Circuito 2				°C
Oscilação V.E.T Circuito 1			°C	Oscilação V	/.E.T. Circuito 3			°C
Pressostato de Alta:	Entra		kPa	Desarma				kPa
	Entra		kPa	Desarma				kPa
	Entra		kPa	Desarma				kPa
Pressostato de Baixa:	Entra		kPa	Desarma				kPa
	Entra		kPa	Desarma				kPa
	Entra		kPa	Desarma				kPa



4. VERIFICAÇÕES	-	CIRCUI	TO 1	CIRCU	ITO 2	CIRCU	ITO 3
4.1		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
- Vazamento - Superaguecimento Normal							
- Sub-resfriamento Normal							
- Tensão Normal							
- Corrente Normal							
- Relé de Sobrecarga Regulado							
4.2 ACESSÓRIOS E CONTROLES: - Tensão do Motor do Ventilador do Evaporador Normal						SIM	NÃO □
- Tensão do Motor do Ventilador do Condensador Normal							
- Corrente do Motor do Ventilador do Evaporador Normal							
- Corrente do Motor do Ventilador do Condensador Normal - Sentido de Rotação dos Ventiladores Correto							
- Relés de Sobrecarga Regulados							
- Pressostatos de Baixa Atuando na Faixa Normal							
- Pressostatos de Alta Atuando na Faixa Normal - Termostato de Controle Atuando na Faixa Normal							
- Vazão de Ar para o Condensador Regulada							
 Os drenos para Água Condensada estão Adequadamente Instalac Chave Seccionadora com Fusíveis 	los						
- Chave Seccionadora Com Fusiveis - Descarga dos Condensadores Obstruídas							
- Temperatura de Entrada de Ar nos Condensadores Normal							
5. MEDIÇÕES (Indicar Unidade das Leituras)							
a) Antes da Partida/V							
ELÉTRICA: (Desbalanceamento da Voltagem nos Bornes de cada Con	npressor Para	ido)	6	2.1	10.7		
Compressor 1 - N°/s: Compressor 2 - N°/s:	V		-	essor 3 - N			
L1-L2 =V				=			
L2 - L3 =V		V		= =		\/m -	
MAIOR DIFERENÇA =V		n =V		=		VIII =	:V
(Compressor 1) (Compressor 2)	v		(Compre		v		
$(V)\% = MD \times 100 = $ $(V)\% = MD \times 100 = $			•	•	=		
VM VM			(*)/0 – !	VM			
b) Partida da Unidade//							
Compressor 1 - N°/s: Compressor 2 - N°/s:			Compr	essor 3 - N	l°/s:		
L1 - L2 =V L1 - L2 =	V		L1 - L2	=	V		
L2 - L3 =V	V		L2 - L3	=	V		
L3 - L1 =V Vm =V L3 - L1 =	V Vm	n =V	L3 - L1	=	V	Vm =	V
MAIOR DIFERENÇA =V MAIOR DIFERENÇA =_	V		MAIOR	DIFERENC	A =V		
(Compressor 1) (Compressor 2)			(Compre	essor 3)			
$(V)\% = MD \times 100 =$ $(V)\% = MD \times 100 =$			(V)% = !	<u>MD</u> x 100	=		
VM				VM			
6. CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO							
1	— Sem Bolha	as e/ou Um	nidade				
and the state of t	— 3 a 15°C						
- Sub-resfriamento	— 4 a 8°C						
- Tensão — de Placa ± 10%							
	— Vide C.T d						
	— Vide C.T d	os Equipai	mentos				
7. OBSERVAÇÕES							
Accipatura da Instaladar			Accinat	ıra da Cl: -	nto		
Assinatura do Instalador			Assinatu	ıra do Clie	nte		

Anexo VI - Cálculo de Sub-Resfriamento e Superaquecimento



Sub-Resfriamento

1. Definição:

Diferença entre temperatura de condensação saturada (TcD) e a temperatura da linha de líquido (TLL)

 $SR = T_{CD} - T_{LL}$

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para HFC-R410A

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de líquido próxima do filtro secador. Cuide para que a superfície esteja limpa. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem leia a pressão o manômetro da linha de descarga.

NOTA

As medições devem ser feitas com o equipamento operando dentro das condições de projeto da instalação para permitir alcançar a performance desejada.

- 4º) Da tabela de HFC-R410A, obtenha a temperatura de condensação saturada (TCD)
- 5º) No termômetro leia temperatura da linha de líquido (T⊥L). Subtraia-a da temperatura de líquido de condensação saturada; a diferença é o sub-resfriamento.
- 6°) Se o sub-resfriamento estiver entre 4°C a 8°C a carga está correta. Se estiver abaixo, adicione refrigerante se estiver acima, remova refrigerante.

4. Exemplo de cálculo:

_	Pressão da linha de descarga (manômetro)
—	Temperatura de condensação saturada (tabela)55°C
_	Temperatura da linha de líquido (termômetro)52°C
_	Sub-resfriamento (subtração)
_	Adicionar refrigerante!

Superaquecimento

1. Definição:

Diferença entre temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tev)

SA = Ts - TeV

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para HFC-R410A.

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de sucção, o mais próximo possível do compressor (100 a 200mm). A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da linha de sucção. Da tabela de HFC-R410A obtenha a temperatura de evaporação saturada (TEV).
- 4º) No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts) 10 a 20 cm antes do compressor. Faça várias leituras e calcule sua média que será a temperatura adotada.
- 5º) Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tev) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6°) Se o superaquecimento estiver entre 3°C a 15°C, a regulagem da válvula de expansão está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário fechar a válvula (girar parafuso de regulagem para a direita sentido horário). Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário abrir a válvula (girar parafuso de regulagem para a esquerda sentido anti-horário).

4. Exemplo de cálculo:

- OBS.: Após fazer o ajuste da V.E.T não esquecer de recolocar o capacete.

 Somente regular o superaquecimento após o subresfriamento estar regulado.

Anexo VII - Tabela de Conversão HFC-R410A Carrier



	Pressão de Vapor			Pressão de Vapor			
Temperatura				Temperatura			
Saturação	MPa	kg/cm²	psi	Saturação	MPa	kg/cm²	psi
(°C)		0,	'	(°C)		0,	
-40	0,075	0,8	11	0	0,695	7,1	101
-39	0,083	0,8	12	1	0,721	7,4	105
-38	0,091	0,9	13	2	0,747	7,6	108
-37	0,100	1,0	14	3	0,774	7,9	112
-36	0,109	1,1	16	4	0,802	8,2	116
-35	0,118	1,2	17	5	0,830	8,5	120
-34	0,127	1,3	18	6	0,859	8,8	124
-33	0,137	1,4	20	7	0,888	9,1	129
-32	0,147	1,5	21	8	0,918	9,4	133
-31	0,158	1,6	23	9	0,949	9,7	138
-30	0,169	1,7	24	10	0,981	10,0	142
-29	0,180	1,8	26	11	1,013	10,3	147
-28	0,192	2,0	28	12	1,046	10,7	152
-27	0,204	2,1	30	13	1,080	11,0	157
-26	0,216	2,2	31	14	1,114	11,4	162
-25	0,229	2,3	33	15	1,150	11,7	167
-24	0,242	2,5	35	16	1,186	12,1	172
-23	0,255	2,6	37	17	1,222	12,5	177
-22	0,269	2,7	39	18	1,260	12,9	183
-21	0,284	2,9	41	19	1,298	13,2	188
-20	0,298	3,0	43	20	1,338	13,6	194
-19	0,313	3,2	45	21	1,378	14,1	200
-18	0,329	3,4	48	22	1,418	14,5	206
-17	0,345	3,5	50	23	1,460	14,9	212
-16	0,362	3,7	52	24	1,503	15,3	218
-15	0,379	3,9	55	25	1,546	15,8	224
-14	0,396	4,0	57	26	1,590	16,2	231
-13	0,414	4,2	60	27	1,636	16,7	237
-12	0,432	4,4	63	28	1,682	17,2	244
-11	0,451	4,6	65	29	1,729	17,6	251
-10	0,471	4,8	68	30	1,777	18,1	258
-9	0,491	5,0	71	31	1,826	18,6	265
-8	0,511	5,2	74	32	1,875	19,1	272
-7	0,532	5,4	77	33	1,926	19,6	279
-6	0,554	5,6	80	34	1,978	20,2	287
-5	0,576	5,9	84	35	2,031	20,7	294
-4	0,599	6,1	87	36	2,084	21,3	302
-3	0,622	6,3	90	37	2,139	21,8	310
-2	0,646	6,6	94	38	2,195	22,4	318
-1	0,670	6,8	97	39	2,252	23,0	327


	Pressão de Vapor						
Temperatura Saturação (°C)	MPa	kg/cm²	psi				
40	2,310	23,6	335				
41	2,369	24,2	343				
42	2,429	24,8	352				
43	2,490	25,4	361				
44	2,552	26,0	370				
45	2,616	26,7	379				
46	2,680	27,3	389				
47	2,746	28,0	398				
48	2,813	28,7	408				
49	2,881	29,4	418				
50	2,950	30,1	428				
51	3,021	30,8	438				
52	3,092	31,5	448				
53	3,165	32,3	459				
54	3,240	33,0	470				
55	3,315	33,8	481				
56	3,392	34,6	492				
57	3,470	35,4	503				
58	3,549	36,2	515				
59	3,630	37,0	526				
60	3,712	37,9	538				
61	3,796	38,7	550				
62	3,881	39,6	563				
63	3,967	40,5	575				
64	4,055	41,4	588				
65	4,144	42,3	601				

Anexo VIII - Posições de Montagem e Espaçamentos Mínimos Recomendados



Posições de Montagem dos Ventiladores


Os módulos ventiladores deverão ser montados conformes as posições representadas na figura abaixo:




OBS: A montagem deve ser especificada no momento da compra.



Posições de Montagem da Unidade Condensadora 38ES




OBS.: A Carrier não se responsabiliza por problemas decorrentes da instalação das unidades em posição de montagem que não sejam as acima indicadas.






Posições de Montagem da Unidade Evaporadora 40VX






Posições de Montagem Módulo Damper 40VX


Posição 1			
Damper Retorno SUPERIOR			
Damper Externo	ESQUERDA		




Posição 3		
Damper Retorno SUPERIOR		
Damper Externo	DIREITA	




Posição 5			
Damper Retorno FRONTAL			
Damper Externo	DIREITA		




Posição 2			
Damper Retorno SUPERIOR			
Damper Externo	FRONTAL		



Posição 4			
Damper Retorno FRONTAL			
Damper Externo	ESQUERDA		




Posição 6			
Damper Retorno FRONTAL			
Damper Externo	SUPERIOR		






Espaçamentos mínimos recomendados para instalação


A Carrier recomenda que antes da instalação sejam verificadas as condições de vento e circulação de ar, para evitar impactos em desempenho das unidades.





Espaçamentos mínimos recomendados (continuação)





Distância horizontal até o espaço livre (m) - d	Distância vertical mínima - h
0,5	2,0
1,0	2,0
2,0	3,0
3,0	4,0
4,0	4,5
5,0	5,0


\triangle NOTA

A distância mínima recomendável da grelha de saída de ar de uma condensadora 38EXC (velocidade fixa) ou 38EVC (velocidade variável) até uma barreira sólida superior depende da posição que esta se encontra em relação ao espaço livre.


Anexo IX - Detalhe Típico de Instalação Elétrica (Carrier



A) 38EX (1 circuito)





B) 38EX (2 circuitos)






C) 38EX (3 circuitos)









CONDENSADORA 38EX ESCRAVA



D) 38EV (1 circuito)





E) 38EV (2 circuitos)






F) 38EV (3 circuitos)








CONDENSADORA SOEX ESCRAVA



G) 38EW





H) 38ES (2 circuitos)





I) 38ES (3 circuitos)





Anexo X - Informações Refrigerante HFC-R410A e Observações de Segurança



Este condicionador de ar utiliza o novo refrigerante HFC-R410A que não destrói a camada de ozônio.

1. Características do novo refrigerante

As características do refrigerante HFC-R410A são: fácil absorção de água, membranas oxidantes ou óleo, a pressão do HFC-R410A é de aproximadamente 1,6 vezes mais elevada do que a do refrigerante R22. Juntamente com o novo refrigerante, o óleo de refrigeração também foi trocado. Certifique-se de que água ou outros contaminantes não se misturem no sistema de refrigeração para o novo refrigerante durante a instalação ou serviços de reparo.

2. Cuidados na instalação/serviços

- Não misture outros refrigerantes ou outros óleos com o HFC-R410A.
- As pressões operacionais com HFC-R410A são elevadas, por tanto sempre utilize tubos com espessuras corretas especificados para uso com HFC-R410A.
- Durante a instalação, certifique-se de que as tubulações estejam limpas, livres de água, óleo, pó ou sujeira.
- Certifique que ao soldar, gás nitrogênio passe através da tubulação.
- Use bomba de vácuo apropriada, com prevenção de contra fluxo, para evitar que o óleo da bomba não retorne à tubulação enquanto a bomba pare.

O refrigerante HFC-R410A é uma mistura azeotrópica.
 Use a fase líquida para carregar o sistema. Se gás for utilizado, a composição do refrigerante poderá mudar e afetará a performance do condicionador de ar.

3. Materiais

- Para as tubulações de refrigerante use o menor número de conexões possíveis.
- Não use tubulações amassadas ou deformadas.
- Use materiais no qual a quantidade de contaminantes no interior dos tubos seja absolutamente mínima.

4. Ferramentas

Ferramentas necessárias para HFC-R410A

Mistura de diferentes tipos de óleo e refrigerante pode causar problemas como entupimento dos capilares, etc. As ferramentas a serem utilizadas são classificadas nos seguintes tipos:

- (1) Ferramentas exclusivas para HFC-R410A, aquelas que não podem ser utilizadas com refrigerante convencional (R22).
- (2) Ferramentas para HFC-R410A que também podem ser utilizadas com refrigerante convencional (R22).
- (3) Ferramentas normalmente utilizadas para HFC-R410A e para refrigerante convencional (R22).

A tabela abaixo mostra as ferramentas exclusivas para o HFC-R410A e sua intercambialidade.

Ferramentas exclusivas para HFC-R410A

Ferramentas cujas especificações são alteradas para HFC-R410A e sua intercambiabilidade.

		HFC-R410A Instalação do condicionador de ar		Instalação do condicionador de ar convencional	
N°	Ferramenta utilizada	Uso	Existência de novo equipamento para HFC-R410A	Se equipamento convencional pode ser utilizado	Se novo equipamento pode ser utilizado com refrigerante convencional
1	Ferramenta de fazer o flange	Flange do tubo	SIM	(Obs. 1)	SIM
2	Medidor do tubo de cobre para ajuste da margem de proteção	Fazendo o flange com refrigerante convencional	SIM	(Obs. 1)	(Obs. 1)
3	Chave de torque	Conexão da porca do flange	SIM	NÃO	NÃO
4	Manômetro	Carga de refrigerante, verificação	SIM	NÃO	NÃO
5	Mangueira de carga	de operação, etc.	SIIVI	NAO	NAO
6	Adaptador da bomba de vácuo	Vácuo	SIM	NÃO	SIM
7	Balança eletrônica para carga de refrigerante	Carga de refrigerante	SIM	SIM	SIM
8	Cilindro de refrigerante	Carga de refrigerante	SIM	NÃO	NÃO
9	Detector de vazamento	Verificação de vazamento de gás	SIM	NÃO	SIM
10	Cilindro de carga	Carga de refrigerante	SIM	NÃO	NÃO

Observação:

1. Quando o flange é executado para o HFC-R410A utilizando as ferramentas convencionais de fazer flange é necessário o ajuste da margem de projeção; para tal ajuste um medidor de tubos de cobre, etc, são necessários.



Ferramentas gerais para HFC-R410A

Além das ferramentas exclusivas mencionadas anteriormente, os seguintes equipamentos (que também são utilizados para R22), são necessários como ferramentas gerais:

(1) Bomba de vácuo	(4) Furadeira	(9) Broca para núcleo do orifício
Utilize a bomba de vácuo prendendo um	(5) Curvador de tubos	(10) Chave Hexagonal
adaptador de bomba de vácuo	(6) Régua de nivelamento	(lado oposto 4mm)
(2) Chave de torque	(7) Chave de parafusos (+ / -)	(11) Fita métrica
(3) Cortador de tubos	(8) Chave de porca ou chave inglesa	(12) Serra de metal
Também prepare os seguintes equipamentos para outro método de instalação e execute a verificação.		
(1) Medidor	(3) Testador de resistência do isolamento	
(2) Termômetro	(4) Voltímetro	

5. Pontos de verificação

Verificação antes da operação

- Ligue a chave de força principal 12 horas ou mais antes de iniciar a operação.
- Verifique se o fio terra está conectado.
- Verifique se o filtro de ar está instalado na unidade interna.

6. Observações de segurança

- Garanta que todas as regulamentações Locais, Nacionais e Internacionais estão atendidas.
- Leia estas "OBSERVAÇÕES SOBRE SEGURANÇA" cuidadosamente antes da instalação.
- Os cuidados descritos abaixo incluemos itens importantes relativos à segurança. Observe-os cuidados amente.
- Após o trabalho de instalação, execute uma operação de teste para verificar qualquer problema. Siga o Manual de Instalação, Operação e Manutenção para explicar ao cliente como utilizar o equipamento (item 4 - Operação) e os procedimentos de manutenção periódica (Anexo II).
- Solicite ao cliente que mantenha o Manual de Instalação, Operação e Manutenção para futuras consultas ou referências.

⚠ IMPORTANTE

- Solicite ao distribuidor credenciado/autorizado que instale e faça a manutenção do equipamento de acordo com o Manual de Instalação, Operação e Manutenção. Uma instalação e/ou manutenção impróprias podem resultar em gotejamento da água, choques elétricos ou incêndio.
- Desligue a disjuntor geral antes de iniciar qualquer trabalho elétrico. Certifique-se de que todas as chaves de força estejam desligadas, caso contrário poderá ocasionar choques elétricos.
- Ao movimentar os equipamentos para instalação ou à outro lugar, tenha cuidado para que substâncias gasosas diferentes do refrigerante especificado não entrem no ciclo de refrigeração. Se ar ou qualquer outro gás for misturado ao refrigerante, a pressão do gás no ciclo de refrigeração se torna elevada e poderá haver "fratura" nos tubos e risco às pessoas.
- Não modifique os equipamentos removendo quaisquer dispositivo de segurança ou desviando quaisquer chaves de intertravamento, sob pena de perda das condições de garantia do equipamento.

\triangle NOTA

Se o dispositivo de proteção operar, desligue a chave principal de força, remova a causa e então reinicie a operação.

⚠ IMPORTANTE

- Não armazene unidade evaporadora em um local úmido ou exposto à chuva ou água.
- Depois de desembalar os equipamentos, examine-os cuidadosamente para verificar possíveis danos.
- Não instale o equipamento em um local onde possa provocar aumento da vibração das unidades.
- Para evitar danos pessoais (com bordas afiadas), seja cuidadoso ao lidar com as peças.
- Instale o equipamento firmemente em um local onde a base possa sustentar o peso adequadamente.
- Se o gás refrigerante vazar durante o trabalho de instalação, ventile o ambiente imediatamente.
 Se o gás refrigerante que vazou entrar em contato com fogo poderá gerar gases nocivos.
- Após o trabalho de instalação, confirme se o gás refrigerante não está vazando. Se o gás refrigerante vazar para dentro do ambiente e fluir próximo a uma fonte de fogo, poderão ser gerados gases tóxicos.
- A Carrier recomenda que o trabalho elétrico deve ser executado por um profissional qualificado de acordo com a Norma Regulamentadora NR10.
- Certifique-se de que o equipamento utiliza uma fonte de alimentação exclusiva. Uma capacidade insuficiente da fonte de alimentação ou uma instalação imprópria podem ocasionar incêndios.
- Quando estiver conectando os cabos elétricos, certifiquese que todos os terminais estejam seguramente fixados.
- Obedeca às regulamentações empresa energia local quando executar de elétrica alimentação fiação para a elétrica. Um aterramento inadeguado poderá causar choques elétricos.
- Não instale o equipamento em um local sujeito a riscos de exposição a um gás combustível.
 Se o gás combustível vazar e permanecer ao redor da unidade, poderão ocorrer incêndios.



Armazenamento e Manuseio das Tubulações

Quando os tubos são distribuídos, deve-se cuidar para que eles não se curvem ou deformem, e as extremidades dos tubos devem ser tampadas para evitar que a sujeira, lama, chuva, etc, entrem na parte interna dos mesmos. Construa uma estrutura de madeira para segurar os tubos com firmeza, e guardem os tubos no local especificado.

A distribuição dos tubos de cobre sem tampas em uma obra não é aceitável. Veja o quadro abaixo:

Manuseio cuidadoso

O manuseio cuidadoso é o passo mais importante para evitar que a umidade, a sujeira, e poeira entrem nos tubos. A umidade nos tubos pode causar problemas significativos, portanto, é importante ser tão cuidadoso quanto possível para evitar os problemas antes de eles ocorrerem.

Estrutura para o manuseio - cuidados para evitar a rolagem	Manuseio cuidadoso sobre um palete	Tampas dos tubos
		Tampa

Tabela 8 - Principais cuidados no manuseio dos tubos

Cuidados	Bom	Ruim
 Não permita que sujeira ou umidade entrem nos tubos. Mantenha as extremidades abertas de todos os tubos tampados até que todos estejam conectados. As aberturas dos tubos devem estar voltadas para a horizontal ou para baixo, se possível. 	Tampa	Sujeira e umidade entram Tubo
2) Ao passar um tubo através de uma abertura numa parede, mantenha sempre a extremidade do tubo tampada.	Tampa ou bolsa plástica Faixa de borracha	Parede Partículas da parede dentro do tubo



Tabela X - Principais cuidados no manuseio dos tubos (continuação)

Cuidados	Bom	Ruim
3) Não coloque os tubos diretamente sobre o piso e não friccione os tubos sobre o piso.	Faixa de Tampa ou borracha bolsa plástica Não deixe que o tubo encoste-se ao chão Piso	Sujeira entra no tubo
4) Ao retirar detritos de um tubo, aponte a abertura para baixo, de maneira que nenhum detrito caia para dentro do tubo.	Tubo Detritos Retirando detritos	Detritos entram no tubo
5) Ao instalar tubos em um dia chuvoso, sempre mantenha as extremidades dos tubos tampadas.	Tampa ou bolsa plástica Faixa de borracha	Chuva entra nos tubos Chuva


As extremidades de todos os tubos devem ser lacradas. O método mais confiável é o "método Pinch", mas o método de Taping pode ser selecionado em algumas circunstâncias. Veja tabela 9 a seguir:

Tabela X

Local	Tempo de instalação	Método de manuseio cuidados
Unidades externas	Um mês ou mais	Método Pinch
	Menos de um mês	Método Pinch ou Taping
Unidade Interna	Não importa	Método Pinch ou Taping


Método Pinch

Comprima a extremidade fechada do tubo de cobre e solde-a a uma abertura fechada.



Método Taping

Cubra a extremidade do tubo de cobre com a fita de vinil.



ANOTAÇÕES	Carrier



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

www.carrierdobrasil.com.br